



# 取扱説明書


お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがまりませ

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読** みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

## この取扱説明書について

この取扱説明書では、主に付属のリモコンのボタンを 使った操作のしかたを説明しています。リモコンと同 じ名前の本体のボタンは、同じ働きをします。

#### 商標について

この取扱説明書でご案内、または表示窓、GUIメニュー画面に表示している「Neural-THX」および「NEURAL-THX」とは、Neural-THX Surroundを指しています。

本機はドルビー\*デジタルデコーダー(EX)およびドルビープロロジック(II、IIx)Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD デコーダー、MPEG-2 AAC(LC)デコーダー、DTS\*\*(DTS-ES および DTS 96/24)デコーダー、DTS-HD デコーダーを搭載しています。

- \* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  - Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、AAC ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- \*\*米国特許番号 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535、その他米国および 米国外で特許申請中の実施権に基づき製造されています。 DTS は登録商標です。また DTS ロゴ、シンボル、DTS-HD および DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。 @1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

マルチチャンネルインテグレートアンプは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) 技術を搭載し ています。

HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

"Neural Surround"、"Neural Audio"、"Neural" ならびに "NRL"は、Neural Audio Corporation の登録商標およびロゴです。

THX は、THX 社の登録商標です。無断複写・転載を禁じます。

本製品に搭載されているフォントの書体「新ゴR」は株式会社モリサワより提供を受けており、これらの名称は同社の商標であり、フォントの著作権も同社に帰属します。


"ブラビアリンク" および "BRAVIA Link" ロゴはソニー株式会社の登録商標です。

# 目次

| 接続と準備  | 設定を変更する  |           |
|--|--|-----------|
| 準備 1:スピーカーを設置する13準備 2:スピーカーを接続する14準備 3:テレビを接続する15準備 4a:オーディオ機器を接続する16準備 4b:映像機器を接続する21準備 5:本体とリモコンを準備する29準備 6:GUI (Graphical User Interface)メニューをテレビ画面に表示する30準備 7:スピーカーを設定する31準備 8:自動でスピーカーを設定する31準備 8:自動でスピーカーを設定する33画面操作のしかた39 | Settings メニューの使いかた       6         自動音場補正機能設定(Auto Calibration)       6         スピーカー設定(Speaker)       6         サラウンド設定(Surround)       6         イコライザー(低域/広域のレベル)設定       7         音声設定(Audio)       7         映像設定(Video)       7         HDMI 設定(HDMI)       7         システム設定(System)       7         テレビをつながずに本機を操作する       7 | 469 00134 |
|  | <br>リモコンを設定して使う  | _         |
| 再生する   | 本機のリモコンで他機を操作する7   | 9         |
| つないだ機器の音声/映像を楽しむ41   | お使いの機器に合わせてリモコンコードを  |           |
| デジタルメディアポートにつないだ機器の  | 設定する8  | 1         |
| 音声を楽しむ 43  | いくつかの操作を続けて実行させる<br>(マクロ操作)8   | 4         |
| サラウンド効果を楽しむ  | 本機のリモコンにないリモコンコードを<br>学習させる8   | 5         |
| 2 チャンネル音声で再生する   | リモコンをお買い上げ時の設定に戻す8   |           |
| マルチチャンネルサラウンドで再生する 45  |  | Ĭ         |
| 音楽用の音場効果で再生する  | = a M  |           |
| 映画用の音場効果で再生する49  | その他  |           |
|  | 用語集8   | 7         |
| 7 0 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  | 使用上のご注意9   | _         |
| その他の操作をする  | 故障かな?と思ったら9  |           |
| "ブラビアリンク"機能を使う51   | 保証書とアフターサービス9  |           |
| HDMI 信号を出力するモニターを切り換える 54  | 主な仕様9  |           |
| デジタル音声とアナログ音声の入力を  | 索引9  | 1         |
| 切り換える55  |  |           |
| 他の入力からの音声/映像を楽しむ   |  |           |
| (Input Assign) 56<br>スリープタイマーを使う 58  |  |           |
| スリーフタイマーを使う58<br>小音量でサラウンド効果を楽しむ59   |  |           |
| (小百重とサブラント効果を果じむ   |  |           |
| 本体とリモコンのコマンドモードを   |  |           |
| 切り換える60  |  |           |
| バイアンプ接続する62  |  |           |

# 各部の名前と働き

# 本体前面



#### POWER (電源) ボタンの状態について

**口** オフ

本機の電源は切れています(初期設定)。 POWER(電源)ボタンを押して電源を入れます。 リモコンで本機の電源を入れることはできません。


#### **ユ** オン

電源が入っているときに、リモコンのI/心を押すと、スタンバイ状態になります。POWER(電源)ボタンを押すと、本機の電源は切れます。

|                      | <br>働き                                     |
|----------------------|--|
| 1 POWER (電源)         | <br>本機(アンプ)の電源を入/切し                        |
|                      | ます。  |
| 2 AUTO CAL MIC端      | <br>自動音場補正機能で使用するマイ                        |
| 子                    | クをつなぎます(33ページ)。                            |
| 3 TONE MODE          | フロント/センター/サラウンド                            |
| <br>TONEつまみ          | _ / サラウンドバックスピーカーか                         |
|                      | ら出力される高音域(TREBLE)                          |
|                      | と、低音域(BASS)を調節しま                           |
|                      | す。TONE MODEをくり返し押                          |
|                      | して、BASSまたはTREBLEを選                         |
|                      | びます。続けてTONEつまみを回                           |
| 4 LEVEL MODE         | してレベルを調節します。<br>LEVEL MODEをくり返し押し          |
|                      | _ LEVEL MODEをくり返し押し<br>_ て、Levelメニューを選びます。 |
| LEVELつまみ             | 続けてLEVELつまみを回してレ                           |
|                      | ベルを調節します(76ページ)。                           |
| 5 リモコン受光部            |  |
|                      | す。   |
| 6 CAL TYPE           | 自動音場補正機能の補正タイプを                            |
|                      | 設定します (36ページ)。                             |
| 7 DIMMER             | 表示窓の明るさを切り換えます。                            |
| 8 DISPLAY            | 表示窓に表示される情報を切り換                            |
|                      | えます。                                       |
| 9 SLEEP              | 本機の電源が自動的に切れるまで                            |
|                      | の時間を設定します(58ページ)。                          |
| 10表示窓                | プログラムの名称や設定などの情                            |
|                      | 報を表示します(6ページ)。                             |
| 11 2CH/A.DIRECT      | サウンドフィールドを選びます<br>                         |
| A.F.D.               | _ (44、45、47、49ページ)。<br>_                   |
| MOVIE                | _  |
| MUSIC                |  |
| 12 Digital Cinema    | DCSマークが付いたサウンド                             |
| Soundランプ             | フィールドが選ばれているときに                            |
| 13 MUTING            | 点灯します (49ページ)。                             |
| 13 MOTING            | 消音機能を入/切します。(41<br>ページ)。                   |
| 14 HDMI IN           | HDMI IN端子への入力信号を選                          |
|                      | びます(21ページ)。                                |
| 15 HDMI OUT          | 信号を出力するHDMI OUT端子<br>を選びます(21ページ)。         |
| 16 PHONES端子          |  |
| 17 SPEAKERS          | フロントスピーカーのOFF、A、                           |
| (OFF/A/B/A+B)        | B、A+Bを切り換えます(33ページ)。                       |
| 18 VIDEO 2 IN/       | ビデオカメラやテレビゲーム機な                            |
| PORTABLE AV IN<br>端子 | どのポータブルオーディオ/映像<br>機器をつなぎます。               |
| 19 MULTI CHANNEL     | <br>マルチチャンネル音声がデコード                        |
| DECODINGランプ          | されているときに点灯します。                             |
| 20 INPUT MODE        | <br>同じ機器をデジタルとアナログ両                        |
|                      | 方の入力端子につないでいる場合                            |
|                      | に、入力信号の優先順位を設定し                            |
|                      | ます(55ページ)。                                 |

| 名称          | 働き              |
|-------------|-----------------|
| 21 INPUT    | 再生する入力ソースを選びます。 |
| SELECTORつまみ |                 |
| 22 MASTER   | すべてのスピーカーの音量を同時 |
| VOLUMEつまみ   | に調節します(41ページ)。  |
| -           |                 |

# 表示窓




| <i>4</i> 14-      | <b>科</b> 士            |
|-------------------|-----------------------|
| 名称<br><del></del> | 働き                    |
| 1 SW              | アクティブサブウーファーをつないでい    |
|                   | る場合、音声信号がSUBWOOFER端子  |
|                   | から出力されているときに点灯します。    |
|                   | この表示が点灯しているときは、入力信    |
|                   | 号のL.F.E.信号またはスピーカーの低域 |
|                   | 成分をもとに、アクティブサブウー      |
|                   | ファーから音声を出力しています。      |
| 2 再生チャンネル         | 現在本機が出力しているチャンネルを表    |
| 表示                | 示します。                 |
|                   | 文字(L、C、Rなど)はソース音源を、   |
|                   | 文字の周りの枠は、ソース音源が、ス     |
|                   | ピーカーセッティングに基づくダウン     |
|                   | ミックス処理で、どのチャンネルから出    |
|                   | 力されているのかを示します。        |
| L                 | フロント左                 |
| R                 | フロント右                 |
| С                 | センター(モノラル)            |
| SL                | サラウンド左                |
| SR                | サラウンド右                |
| S                 | サラウンド(モノラル/プロロジック処    |
|                   | 理されたサラウンド成分)          |
| SBL               | サラウンドバック左             |
| SBR               | サラウンドバック右             |
| SB                | サラウンドバック(6.1チャンネル処理   |
|                   | されたサラウンドバック成分)        |
|                   | 例:記録形式(フロント/サラウンド):   |
|                   | 3/2.1                 |
|                   | 再生チャンネル:サラウンドスピー      |
|                   | カーなし                  |
|                   | サウンドフィールド:A.F.D. Auto |
|                   | SW L C R              |
|                   | SL SR                 |

|            | <br>働き                     |
|------------|----------------------------|
| ③ 入力表示     | 現在、本機に入力されている信号を表示         |
|            | します。                       |
| INPUT      | 入力ランプとともに常に点灯します。          |
| HDMI       | HDMI IN端子につないだ機器が認識さ       |
|            | れているときに点灯します。              |
| DMPORT     | デジタルメディアポートアダプターをつ         |
|            | ないで、入力に「DMPORT」を選んで        |
|            | いるときに点灯します。                |
| MULTI IN   | マルチチャンネル入力が選ばれていると         |
|            | きに点灯します。                   |
| AUTO       | INPUT MODEが「Auto」に設定され     |
|            | ているときに点灯します。               |
| COAX       | デジタル信号がCOAXIAL端子から入力       |
|            | されているときに点灯します。             |
| OPT        | デジタル信号がOPTICAL端子から入力       |
|            | されているときに点灯します。             |
| ANALOG     | デジタル信号が入力されていないとき、         |
|            | またはINPUT MODEが「Analog」や    |
|            | 「2ch Analog Direct」に設定されてい |
|            | るときに点灯します。                 |
| 4 EQ       |                            |
| <u> </u>   | ます。                        |
| 5 HDMI A B | <br>HDMI OUT A端子またはB端子から信  |
| 5 HOWI A D |                            |
|            | 号が出力されているときに点灯します。         |
| 6 D.C.A.C. | 自動音場補正機能が働いているときに点         |
|            | 灯します。                      |
| 7 SLEEP    | スリープタイマーが働いているときに点         |
|            | 灯します。                      |
|            |                            |

|              | <br>働き                                    |
|--------------|---|
| 多 L.F.E.     |   |
| O L.F.E.     | 入力信号にL.F.E.(重低音効果)のチャンプルが存在している。          |
|              | ンネルが存在しているときに「L.F.E.」                     |
|              | の文字が点灯します。また、実際に<br>L.F.E.信号の音が再生されているときに |
|              | は、文字の下のバーが信号のレベルに応                        |
|              | じて点灯します。L.F.E.信号は、すべて                     |
|              | の部分に記録されているとは限らないた                        |
|              | め、多くの場合、バーは点灯と消灯をく                        |
|              | り返します。                                    |
| 9 DSD        |   |
| <u>a</u> non | DSD (Direct Stream Digital) 信号を           |
| M MEMORY     | 受信しているときに点灯します。                           |
| 10 MEMORY    | Name Inputなどのメモリー機能が働い                    |
| ·            | ているときに点灯します(42ページ)。                       |
| 11 H.A.T.S.  | H.A.T.S. (High quality digital Audio      |
|              | Transmission System)機能が働いて                |
|              | いるときに点灯します。                               |
| 12 BI-AMP    | サラウンドバックスピーカーの設定を                         |
|              | 「BI-AMP」に設定しているときに点灯                      |
|              | します。                                      |
| 13 D.RANGE   | ダイナミックレンジの圧縮が働いている                        |
|              | ときに点灯します。                                 |
| 14 VOLUME    | 現在の音量を表示します。                              |
| 15 ドルビーデジタ   | ドルビーデジタルフォーマットの信号を                        |
|              | デコードしているときに、該当する表示                        |
| 示            | が点灯します。                                   |
| -            | ドルビーデジタルフォーマットのディス                        |
|              | クを再生するときは、デジタル接続して                        |
|              | いること、INPUT MODEが「Analog」                  |
|              | になっていないことを確認してくださ                         |
|              | U1°                                       |
| DID D        | Dolby Digital                             |
| DD+          | Dolby Digital Plus                        |
| DID EX       | Dolby Digital Surround EX                 |
| 16 DTS-HD表示  | DTS-HD信号をデコードしているときに                      |
|              | 点灯します。                                    |
| DTS-HD       | 次の表示とともに点灯します。                            |
| MSTR         | DTS-HD Master Audio                       |
| LBR          | DTS-HD Low Bit Rate Audio                 |
| HI RES       | DTS-HD High Resolution Audio              |
| 17 DITrueHD  | Dolby TrueHD信号をデコードしている                   |
|              | ときに点灯します。                                 |
| 18 AAC       | MPEG2 AAC信号が入力されたときに                      |
|              | 点灯します。                                    |
| 19 L-PCM     | リニアPCM信号が入力されたときに点                        |
|              | 灯します。                                     |
| 20 ドルビープロロ   | 2チャンネル信号をプロロジック処理し、                       |
| ジック表示        | センターやサラウンドチャンネルの信号                        |
|              | を出力しているときに、該当する表示が                        |
|              | 点灯します。                                    |
|              | センタースピーカーとサラウンドスピー                        |
|              | カーが接続されていない場合は、点灯し                        |
|              | ません。                                      |
| DO PL        | Dolby Pro Logic                           |
| DO PLII      | Dolby Pro Logic II                        |
| □□PLIIx      | Dolby Pro Logic IIx                       |
|              |   |

| 名称            | 働き                      |
|---------------|-------------------------|
| 21 DTS (-ES)  | DTSまたはDTS-ES信号を入力している   |
| 表示            | ときに点灯します。               |
|               | DTSフォーマットのディスクを再生する     |
|               | ときは、デジタル接続していること、       |
|               | INPUT MODEが「Analog」になって |
|               | いないことを確認してください。         |
| DTS           | DTS信号をデコードしているときに点灯     |
|               | します。信号やデコードのフォーマット      |
|               | によって、次の表示も点灯します。        |
| 96/24         | DTS 96 kHz/24ビット信号をデコード |
|               | しているときに点灯します。           |
| NEO:6         | DTS Neo:6 Cinema/Music  |
| DTS-ES        | デコードのフォーマットよって、次の表      |
|               | 示とともに点灯します。             |
| DISCRETE      | DTS-ES Discrete 6.1     |
| MATRIX        | DTS-ES Matrix 6.1       |
| 22 Neural-THX | Neural-THXで入力信号を処理している  |
|               | ときに点灯します。               |
|               |                         |


# 本体後面



#### 1 デジタル入出力部

|   | OPTICAL(光)<br>デジタル音声<br>入出力端子 | DVDプレーヤー、スーパー<br>オーディオCD/CDプレー<br>ヤーなどをつなぎます                                     |
|---|-------------------------------|--|
| 0 | COAXIAL<br>(同軸)デジタル<br>音声入力端子 | (15、16、17、24、25<br>ページ)。   |
|   | HDMI入出力<br>端子*                | DVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダー、<br>チューナーなどをつなぎ、<br>映像と音声をテレビやプロジェクターなどに出力します(15、21ページ)。 |

#### 2 DMPORT



#### ③ 映像と音声の入出力部

| L O         | 音声入出力端子            | ビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像と音声をつなぎます(15、24、25、               |
|-------------|--------------------|---|
|             | 映像入出力端子*           | - 26ページ)。   |
| EXT VIDEO N | EXT VIDEO IN<br>端子 | PIP (Picture In Picture)<br>画面を使いたいときに映像<br>機器をつなぎます。 |

#### 4 コンポーネント映像入出力部

| (O) Y     |                       | DVDプレーヤー、テレビ、 |
|-----------|-----------------------|---------------|
| (O) PB/CB | C <sub>R</sub> 入出力端子* | チューナーなどとつなぎ、  |
| ○ PR/CR   |                       | より高画質な映像を楽しめ  |
| O PRICE   |                       | ます(15、24、25ペー |
|           |                       | ジ)。           |


#### 5 音声入出力部

| □ 音声入出力端子 カセットデッキ、MDデッキなどをつなぎます(15、17、19、20ページ)。  マルチチャンネル 7.1チャンネルや5.1チャンスルのアナログ音声出力端子を持っているスーパーオーディオCDプレーヤーやDVDプレーヤーをつなぎます(16、19ページ)。  PRE OUT 外部のパワーアンプなどとつなぎます。出力端子 |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| → スカ端子 ネルのアナログ音声出力端 子を持っているスーパー オーディオCDプレーヤーや DVDプレーヤーをつなぎます (16、19ページ)。 外部のパワーアンプなどと つなぎます。  | L (()   | 音声入出力端子 | キなどをつなぎます(15、   |
| ◎ ◎ ◎ ○ (プリアウト) つなぎます。  | CENTER  |         | ネルのアナログ音声出力端<br>子を持っているスーパー<br>オーディオCDプレーヤーや<br>DVDプレーヤーをつなぎま |
|   | O O O O | (プリアウト) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                       |

#### 6 RS-232C端子

|  |  | 保守、サービス用です。 |
|--|--|-------------|
|--|--|-------------|

#### 7 スピーカー出力部




\* お持ちのテレビを HDMI OUT 端子や MONITOR OUT 端子につなぐと、選んだ入力の映像を見ることができます(15ページ)。また、GUI(Graphical User Interface)を使って、本機を操作できます(30ページ)。

# リモコン

付属のリモコン(RM-AAL015)を使って、本機の操作ができます。また、リモコンに登録したソニー製機器を操作できます(81ページ)。

#### リモコン(RM-AAL015)



| リモコンのボタン          | 機能  |
|-------------------|---|
| 1 AV I/() (電源オン/  |   |
| スタンバイ)            | 電源を入/切します(81ページ)。<br>I/切(②)と同時に押すと、本体と、他のソニー製オーディオ/映像機器の電源を切ります<br>(SYSTEM STANDBY)。  |
| ② I/心(電源オン/スタンバイ) | 本体の電源を入/切します。<br>すべての機器の電源を切るとき<br>は、I/ひとAV I/ひ(1)を同時に<br>押します(SYSTEM<br>STANDBY)。<br>スタンバイ時の消費電力を抑える<br>には、「Control for HDMI」およ<br>び「RS-232C Control」を、そ<br>れぞれ「OFF」に設定してくださ<br>い。 |
| 3 AMP             | 本機のリモコン操作を有効にしま<br>す(30ページ)。  |
| 4 入力切り換え用<br>ボタン  | 使用する機器を選びます。<br>入力切り換え用ボタンを押すと、<br>本体の電源が入ります。<br>工場出荷時は、ソニー製機器の操作ができるように設定されています(41ページ)。リモコンに登録すると、他社製の機器を操作することもできます。詳しくは、「お使いの機器に合わせてリモコンコードを設定する」(81ページ)をご覧ください。                |
| 5 TV INPUT        | TV(23)を押したあとTV<br>INPUTを押して、テレビの入力信<br>号を選びます。  |
| 6 WIDE            | TV(23)を押したあとWIDEを<br>くり返し押して、ワイド画面モー<br>ドを選びます。   |
| 7 D.TUNING        | SHIFT ( <b>24</b> ) を押したあと<br>D.TUNINGを押して、放送局を<br>手動受信するモードにします。   |
| 8 CLEAR           | SHIFT(24)を押してから<br>CLEARを押すと、数字ボタンを<br>間違えて押したときに、取り消す<br>ことができます。<br>また、衛星放送チューナーやDVD<br>プレーヤーを連続再生などに戻し<br>ます。  |
| 9 ENT/MEM         | 数字ボタンでチャンネルやディスク、トラックを選んだあとに、SHIFT(四)を押したあとENT/MEMを押して決定します。  |

- 機器によっては使えない機能もあります。
- 機能の説明は、例としてあげています。お使いの機器によっては、上記の操作ができなかったり、説明されているとおりに動かない場合があります。
- AV I/心(1)の機能は、入力切り換え用ボタン(4)を押すたびに自動的に切り換わります。



|                                | Mr. Ole  |
|--------------------------------|--|
| リモコンのボタン                       | 機能   |
| 10 MOVIE                       | 映画用サウンドフィールドを選び<br>ます(49ページ)。  |
| 11 MUSIC                       | 音楽用サウンドフィールドを選び<br>ます(47ページ)。  |
| 12 NIGHT MODE                  | NIGHT MODE機能を有効にします(59ページ)。  |
| 13 HDMI OUTPUT                 | 信号を出力するHDMI OUT端子<br>を選びます(21ページ)。   |
| 14 GUI MODE                    | メニューの表示モードをGUI<br>MODE(テレビ画面)または<br>DISPLAY MODE(表示窓)に切<br>り換えます。  |
| 15                             | <ul><li>◆/◆/◆/◆を押して項目を選びます。</li><li>続いて を押して、選択を決定します。</li></ul>   |
| 16 OPTIONS<br>TOOLS            | 本機やDVDプレーヤー、ブルーレ<br>イディスクレコーダーのオプショ<br>ンメニューを表示、選択します。   |
| 17 MENU<br>HOME                | 接続したオーディオ/映像機器や テレビのメニューを表示します。  |
| 18                             | DVDプレーヤーやブルーレイディスクレコーダー、CDプレーヤー、MDデッキ、カセットデッキ、デジタルメディアポートアダプター   |
| 19 PRESET +b)/-<br>TV CH +b)/- | につないだ機器などを操作します。<br>接続した機器のチャンネルなどを<br>切り換えます。詳しくは、「本機<br>のリモコンで他機を操作する」<br>(79ページ)をご覧ください。  |
| 20 F1/F2                       | BDまたはDVD(A)を押したあと、F1またはF2を押して操作モードを切り換えます。 ・ ハードディスクレコーダーF1: HDDF2: DVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダー ・ DVD/VHSコンボプレーヤー F1: DVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーF2: VHS |
| INPUT MODE                     | 同じ機器をデジタル端子とアナロ<br>グ端子の両方につないでいるとき<br>に、AMP(③)を押したあと<br>INPUT MODEを押してインプッ<br>トモードを選びます(55ページ)。  |
| SLEEP                          | AMP ( <b>3</b> ) を押したあとSLEEP を押して、スリープタイマーを有効にし、本機の電源が自動的に切れるまでの時間を設定します (58ページ)。  |

| リモコンのボタン        | 機能   |
|-----------------|--|
| 21 RM SET UP    | 押すと、リモコンの設定ができま<br>す。  |
| 22 THEATER      | "ブラビアリンク"対応製品とつ<br>ないだとき、シアターモードを入<br>/切します。   |
| 23 TV           | テレビの操作を有効にします。   |
| 24 SHIFT        | 押してボタンを点灯させると、ピ<br>ンク色でボタン名が表記されたボ<br>タンの操作が有効になります。   |
| ② 数字ボタン         | 操作する機器の入力切り換え用ボタン(4)を押したあと、SHIFT(24)を押します。そのあとに数字ボタンを押して、トラックや周波数、チャンネルを選びます。0/10ボタンは、操作する機器によって0または10として働きます。  ヒント 操作する機器がテレビの場合(TV(23)を押した場合)は、SHIFT(24)を押さなくても、数字ボタンを押してチャンネルを選べます。 |
| 26 -/           | -/を押してから数字ボタンを押すと、10以上の数字のトラックまたはチャンネルを選べます。<br>機器によっては、-/を押さずに数字ボタンを押して選べる場合もあります。  |
| 27 A.F.D.       | サウンドフィールドを選びます<br>(45ページ)。   |
| 28 2CH/A.DIRECT | 2チャンネルのステレオ音声で聞くことができます。または選んだ入力の音声を、調整を加えないアナログの信号に切り換えます(44ページ)。   |
| 29 RESOLUTION   | RESOLUTIONをくり返し押し<br>て、HDMI OUT端子と<br>COMPONENT VIDEO<br>MONITOR OUT端子から出力さ<br>れる映像の解像度を切り換えま<br>す。  |
|                 |  |

|                | WW file                 |
|----------------|-------------------------|
| リモコンのボタン       | 機能                      |
| 30 PIP         | 子画面(PIP(Picture In      |
|                | Picture))を表示します。PIPを    |
|                | もう一度押すと、子画面の表示を         |
|                | 解除できます。子画面にはEXT         |
|                | VIDEO IN端子につないだ機器の      |
|                | 映像が表示されます。また、           |
|                | ① (15) を押すと主画面と子画面      |
|                | の映像が入れ換わります。♠/♦         |
|                | (15) で子画面の大きさを拡大/       |
|                | 縮小、◆/→(15)で子画面の位置       |
|                | を移動できます。                |
| 31 DISPLAY     | 本体の表示窓やテレビ画面に表示         |
| _              | される接続機器の情報を切り換え         |
|                | ます。                     |
| 32 RETURN/EXIT | ビデオデッキやDVDプレーヤー、        |
|                | 衛星放送チューナーのメニューや         |
|                | ガイドがテレビ画面に表示されて         |
|                | いる場合、前のメニューに戻ると         |
|                | きやメニュー画面を解除するとき         |
|                | に押します。                  |
| 33 ←./.→       | アルバムを選びます。              |
| 34 DISC SKIP   |                         |
| DIGO SIKII     | 使っているときに、ディスクを選         |
|                | びます。                    |
| MACTED VOL     |                         |
| 35 MASTER VOL  | すべてのスピーカーの音量を同時         |
| +/-            | に調節します(41ページ)。          |
| TV VOL +/-     | TV(23)を押したあとTV VOL      |
|                | +/-を押して、テレビの音量を調        |
|                | 節します。                   |
| 36 MUTING      | 一時的に消音するときに押しま          |
|                | す。消音機能を解除する場合は再         |
|                | 度MUTINGを押します。           |
| 37 BD/DVD TOP  | ブルーレイディスクレコーダーや         |
| MENU.          | DVDプレーヤー、テレビのメ          |
| BD/DVD MENU    | ニューやガイドをテレビ画面に表         |
| 55,515 MENO    | 示させるときに押します。 ♣/♣/♠/     |
|                | ◆/ → を使ってメニュー操作を行       |
|                | います。                    |
| MACRO 1、       | AMP ( <b>3</b> ) を押したあと |
| MACRO 2        | MACRO 1またはMACRO 2を押     |
|                | してマクロ機能を設定または操作         |
|                | します (84ページ)。            |
| -              | 23.2 (01 2/0            |

a) 各機器を操作できるその他のボタンについては、80 ページの表をご覧ください。


- 主画面で HDMI 入力を選んでいるときは、(+)(15) を押しても、主画面と子画面の映像の入れ換えはできません。
- GUI MODE で DISPLAY (31) を押すと、テレビ画面にメニューが表示されます。



b) 数字ボタンの 5/TV および **►**、PRESET +/TV CH + には、 凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いく ださい。

## 簡単リモコン(RM-AAU038)

本機の操作専用のリモコンです。主な機能をシンプル な操作で使うことができます。



| 1                          |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| リモコンのボタン                   | 機能                        |
| 1  / (電源オン/スタ              | 本体の電源を入/切します。             |
| ンバイ)                       |                           |
| 22CH/A.DIRECT              | サウンドフィールドを選びます            |
| A.F.D.                     | (44、45、47、49ページ)。         |
| MOVIE                      | _                         |
| MUSIC                      | =                         |
| 3 GUI MODE                 | メニューの表示モードをGUI            |
|                            | MODE(テレビ画面)または            |
|                            | DISPLAY MODE(表示窓)に切       |
|                            | り換えます。                    |
| 4                          | GUI MODE( <b>③</b> )を押したあ |
| ( <del>-</del> †-)         | と、♠/♦/♠/◆で項目を選びます。        |
| <b>♦/₹/</b> ♦/ <b>&gt;</b> | 続いて⊕を押して、選択を決定            |
| _,,,,,,                    | します。                      |
| 5 OPTIONS                  | オプションメニューを表示、選択           |
|                            | します。                      |
| 6 MENU                     | 本機のメニューを表示します。            |
| -                          |                           |

| リモコンのボタン            | 機能  |
|---------------------|---|
| 7 DMPORT            | デジタルメディアポートアダプ  |
|                     | ターにつないだ機器の操作に使う   |
|                     | ボタンです。  |
| <b>&gt;</b>         | 再生します。  |
|                     | 停止します。  |
|                     | 曲をスキップします。  |
| 8 INPUT<br>SELECTOR | 再生する入力ソースを選びます。   |
| 9 MASTER            | すべてのスピーカーの音量を同時   |
| VOLUME +/-          | に調節します(41ページ)。  |
| 10 MUTING           | 一時的に消音するときに押しま<br>す。消音機能を解除する場合は再<br>度MUTINGを押します。  |
| 11 RETURN/EXIT      | 前のメニューに戻るときやメ<br>ニュー画面を解除するときに押し<br>ます。   |
| 12 DISPLAY          | 表示窓の情報を切り換えるときに<br>押します。  |
| 13 PIP              | 子画面 (PIP (Picture In Picture)) を表示します。PIPをもう一度押すと、子画面の表示を解除できます。子画面にはEXT VIDEO IN端子につないだ機器の映像が表示されます。また、(+)(4) を押すと主画面と子画面の映像が入れ換わります。 ♠/◆(4) で子画面の大きさを拡大/縮小、◆/◆(4) で子画面の位置を移動できます。 |

- GUI MODE で DISPLAY (12) を押すと、テレビ画面にメニューが表示されます。
- 主画面で HDMI 入力を選んでいるときは、 (15) を押しても、主画面と子画面の映像の入れ換えはできません。

# 準備1:スピーカーを設置する


本機では最大7.1チャンネル(スピーカー 7本とアクティブサブウーファー 1本)のスピーカーシステムを構成できます。

# 5.1/7.1チャンネルで楽しむ

映画館のようなマルチチャンネル音声を充分にお楽し みいただくには、

- 5本のスピーカー(フロントスピーカー:2本、センタースピーカー:1本、サラウンドスピーカー:2本)
- アクティブサブウーファー が必要です(5.1チャンネル)。


#### 5.1チャンネルの設置例



5.1チャンネルにさらに


- サラウンドバックスピーカー: 1本(6.1チャンネル) または
- サラウンドバックスピーカー: 2本 (7.1チャンネル) を追加することによって、サラウンドEXフォーマット のDVDやBDソフトを忠実に再現できるようになります。


#### 7.1チャンネルの設置例



#### ちょっと一言

A の角度は同じにします。






- 6.1 チャンネルのスピーカーシステムを構成する場合は、サラウンドバックスピーカーをリスニングポジションの真後ろに配置します。
- アクティブサブウーファーには指向性がありませんので、お好みの場所に設置できます。

# 準備 2:スピーカーを接続する

ケーブルを接続する前に、電源コードがつながっていないことを確認してください。



- a) サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ使用するときは、 SURROUND BACK SPEAKERS L 端子につないでくださ
- b) 追加のフロントスピーカーを使用するときは、FRONT SPEAKERS **国** 端子につないでください。使用するフロントスピーカーを本機前面の SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)で選べます(33 ページ)。
- c) オートスタンバイ機能があるアクティブサブウーファーをお使いの場合、映画鑑賞中はオートスタンバイ機能を OFF にしてください。オートスタンバイ機能が ON になっていると、アクティブサブウーファーへの入力信号のレベルによって自動的にスタンバイモードになり、音が出なくなることがあります。

#### ご注意

- すべて  $8\Omega$  以上のスピーカーをつないだ場合は、Speaker メニューの Impedance を「 $8\Omega$ 」に設定してください。それ以外の場合は「 $4\Omega$ 」に設定してください。詳しくは「準備 7: スピーカーを設定する」(31 ページ)をご覧ください。
- 電源コードをつなぐ前に、各スピーカー端子間でコードの金属 線が接触していないことを確認してください。


#### ちょっと一言

別のパワーアンプにつないでいるスピーカーに出力するためには、PRE OUT 端子を使用してください。SPEAKERS 端子とPRE OUT 端子の両方から同じ信号が出力されます。例えば、フロントスピーカーだけを別のアンプにつなぎたい場合は、そのアンプを PRE OUT FRONT L、R 端子につなぎます。

# 準備 3:テレビを接続する

お持ちのテレビをHDMI OUT端子やMONITOR OUT端子に接続すると、選んだ入力の映像を見ることができます。 GUI (Graphical User Interface) を使って本機を操作できます。

すべてのケーブルでつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端子に合わせて音声と映像をつないでください。



#### ご注意

- ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。
- MONITOR VIDEO OUT 端子にはテレビやプロジェクターなどの映像機器をつないでください。録画機器をつないでも、録画できないことがあります。
- 再生機器の映像や音声を、本機を通してテレビに出力している場合は、本機の電源を入れてください。電源が入っていないと、映像も音声も伝送されません。
- テレビのアンテナのつなぎかたによってはテレビの映像が乱れることがあります。この場合、アンテナを本機から離して設置してください。

#### ちょっと一言

- 本機は映像信号の変換機能を持っています。詳しくは、「映像の変換機能のご注意 | (28 ページ)をご覧ください。
- テレビの音声出力端子を本機の TV IN 端子につなぐと、テレビの音声を本機につないだスピーカーで聞けます。テレビの音声出力端子が可変/固定切り換えの場合には、固定にします。 別売の BS チューナーなどをつなぐ場合は、音声・映像端子ともに本機につないでください(25ページ)。
- GUI メニューがテレビ画面に表示された状態で 15 分以上操作がおこなわれない場合は、スクリーンセーバーが起動します。

# 準備 4a:オーディオ機器を接続する


# お持ちの機器の接続のしかたを確認す る

本機とお持ちの機器との接続のしかたを説明します。 はじめに下記の接続機器一覧で、それぞれの機器の説 明ページをご確認ください。

| 接続機器                    |                   | ページ   |
|-------------------------|-------------------|-------|
| スーパーオーディオCD/<br>CDプレーヤー | デジタル音声出力端子<br>付き  | 17ページ |
|                         | マルチチャンネル音声 出力端子付き | 19ページ |
|                         | アナログ音声出力端子 付き     | 20ページ |
| MDデッキ                   | デジタル音声出力端子<br>付き  | 17ページ |
|                         | アナログ音声出力端子 付き     | 20ページ |
| カセットデッキ、<br>レコードプレーヤー、  |                   | 20ページ |
| チューナー                   |                   |       |

## デジタル音声出入力端子のある機器

スーパーオーディオCD/CDプレーヤーやMDデッキ、デジタルメディアポートアダプターの接続例です。



#### ご注意

- ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。
- 光デジタル接続コードをつなぐときは、カチッと音がするまでまっすぐにプラグを差し込んでください。
- 光デジタル接続コードを折り曲げたり、結んだりしないでください。
- デジタルメディアポートアダプターをはずすときは、コネクタの側面を押しながらはずしてください。コネクタはロックで固定されています。

#### ちょっと一言

- 本機の DIGITAL 音声入力端子はすべて、32 kHz、 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz のサンプリング周 波数に対応しています。
- LD ブレーヤーの DOLBY DIGITAL RF OUT 端子を本機のデジタル入力端子に直接つなぐことはできません。RF 復調器が必要です。

# スーパーオーディオCDプレーヤーでスーパー オーディオCDを再生するときのご注意


- 本機のCOAXIAL SA-CD/CD IN端子につないだ スーパーオーディオCDプレーヤーでスーパーオー ディオCDを再生しても、音声は出力されません。 スーパーオーディオCDのディスクを再生するには、 本機のMULTI CHANNEL INPUTまたはSA-CD/ CD IN端子につないでください。スーパーオーディ オCDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- HDMI端子からDSD信号を出力できる機器と本機を HDMIケーブルでつないでください。
- スーパーオーディオCDのデジタル音声はデジタル録音できません。

# 複数のデジタル機器を同時に接続したいとき に、空いている入力端子がない場合は

「他の入力からの音声/映像を楽しむ(Input Assign)」(56ページ)をご覧ください。

# マルチチャンネル音声出力端子のある機器


お持ちのDVDプレーヤーやブルーレイディスクレコーダー、スーパーオーディオCDプレーヤーなどにマルチチャンネル音声出力端子がある場合は、本機のMULTI CHANNEL INPUT端子につないで、マルチチャンネル音声を楽しむことができます。外部のマルチチャンネルデコーダーとつなぐためにマルチチャンネル入力端子を使用することもできます。



- ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。
- DVD プレーヤーやブルーレイディスクレコーダー、スーパー オーディオ CD プレーヤーには SURROUND BACK 端子が ないことがあります。
- スピーカーメニューで「Sur Back Assign」が「BI-AMP」 に設定されている場合、SUR BACK 端子は無効になります。
- MULTI CHANNEL INPUT 端子に入力された音声信号は、音声出力端子からは出力されません。音声信号は録音されません。

# アナログ音声出力端子のある機器

カセットデッキやレコードプレーヤーなどアナログ端子のある機器の接続例です。



- お持ちのレコードブレーヤーにアース線が付いているときは、 ハム音を防ぐために、アース線を本機の # SIGNAL GND 端 子につないでください。
- ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。
- 本機の PHONO 入力は MM カートリッジに対応しています。

# 準備 4b:映像機器を接続する


# お持ちの機器の接続のしかたを確認す る


本機とお持ちの機器との接続のしかたを説明します。 はじめに下記の接続機器一覧で、それぞれの機器の説 明ページをご確認ください。

| 接続機器                | ページ   |
|---------------------|-------|
| テレビ                 | 15ページ |
| HDMI端子のある機器         | 21ページ |
| DVDプレーヤー、           | 24ページ |
| ブルーレイディスクレコーダー      |       |
| BSデジタル/デジタルCSチューナー、 | 25ページ |
| ケーブルテレビ             |       |
| DVDレコーダー、ビデオデッキ     | 26ページ |
| ビデオカメラ、テレビゲームなど     | 26ページ |

# 接続する映像端子について

映像信号は次の図のような順によい画質でお楽しみいただけます。お持ちの機器にある端子に合わせて、接続のしかたを選んでください。






## HDMI端子のある機器を接続する

HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interfaceの略で、映像信号と音声信号をデジタルで伝送するインターフェースです。

#### HDMI接続でできること

- 本機ではHDMIで転送されたデジタル音声信号をスピーカー端子とPRE OUTから出力できます。ドルビーデジタル、DTS、DSD、リニアPCM、AACの各フォーマットに対応しています。
- DSD信号や、DSDをリニアPCMに変換してHDMI 出力できるプレーヤーは、HDMIでつなぐことがで きます。
- 本機は、リニアPCM(サンプリング周波数192 kHz 以下)で、8チャンネルまでのデジタル音声信号を、 HDMIを使った伝送で受信することができます。
- 映像端子、コンポーネント映像端子に入力したアナログ映像信号を、HDMIに変換して出力できます。 映像を変換したとき、音声信号はHDMI OUT端子から出力されません。
- HDMI Version 1.2で拡張されたDSD (Super Audio CD) 伝送に対応しています。
- HDMI Version 1.3で拡張されたHigh Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD)、Deep Color、xvYCC伝送に対応しています。
- 本機はHDMI機器制御機能に対応しています。ただし、HDMI OUT B端子はHDMI機器制御機能に対応していません。
- HDMI IN 5端子は、音質に配慮した入力端子です。 さらに高音質でお聞きになりたい場合は、IN 5端子 をお使いください。

IN 5端子はHDMI IN 1~4および6端子と同じようにお使いいただけます。



\*ソニー製の HDMI ケーブルをおすすめします。

# テレビのマルチチャンネルサラウンドサウンド 放送を楽しむには

OPTICAL端子で本機とテレビをつなぐことで、スピーカーからマルチチャンネルサラウンドサウンド放送を出力できます。

#### ご注意

ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。

#### ちょっと一言

テレビの音声出力端子を本機の TV IN 端子につなぐと、テレビの音声を本機につないだスピーカーで聞けます。テレビの音声出力端子が可変/固定切り換えの場合には、固定にします。また、少なくとも光(OPTICAL)デジタル接続コードまたは音声コードのどちらかをつないでください。別売の BS チューナーなどをつなぐ場合は、音声、映像端子ともに本機につないでください(25ページ)。

#### 接続ケーブルについて

- HDMI Licensing LLCで認証されたHDMIロゴ付き のケーブルをお使いください。
- ソニー製のHDMIケーブルをおすすめします。
- HDMI接続で解像度が1125p(1080p)の映像や Deep Colorの映像を視聴するときは、HIGH SPEED対応(HDMI Version 1.3a、カテゴリー 2) のケーブルを推奨します。
- HDMI-DVI変換ケーブルの使用はおすすめしません。 HDMI-DVI変換ケーブルでDVI-D機器をつないだ場合、音声や映像が出力されないことがあります。音声が正しく出力されない場合は、他の種類の音声コードやデジタル接続コードでつなぎ、「Input」のOptionメニューにある「Input Assign」の設定を行ってください。

#### HDMI端子の接続のご注意


- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定をご確認ください。
- HDMI IN端子に入力された音声信号はスピーカー出力、HDMI OUT端子、PRE OUT端子から出力することができます。他の音声端子からは出力されません。
- HDMI IN端子に入力された映像信号は、HDMI OUT端子からのみ出力されます。VIDEO OUT端子 とMONITOR VIDEO OUT端子からは出力されません。
- テレビのスピーカーから音声を出すときは、HDMI メニューの「Audio Out」を「TV+AMP」に設定し てください。「AMP」に設定すると、音声はテレビ のスピーカーから出力されません。
- 再生機器の映像や音声を、本機を通してテレビに出力している場合は、本機の電源を入れてください。 電源が入っていないと、映像も音声も伝送されません。
- HDMI端子からの音声信号(サンプリング周波数、 ビット長など)は、つないだ機器により制限される ことがあります。HDMIケーブルでつないだ機器の 映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、 つないだ機器側の設定をご確認ください。
- 再生機器から出力される音声のサンプリング周波数 やチャンネル数、音声フォーマットが切り換わった ときに、音声が途切れる場合があります。
- 接続機器が著作権保護技術(HDCP)に対応していないために、本機のHDMI出力端子からの映像や音声が乱れたり再生できない場合があります。このような場合は、接続機器の仕様をご確認ください。
- 本機につないだ機器について詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio、 Dolby TrueHD)、DSD、マルチチャンネルリニア PCMはHDMI接続でのみ楽しめます。

- High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio、 Dolby TrueHD) を楽しむには、プレーヤーの映像 解像度を720p/1080i以上に設定してください。
- DSD、マルチチャンネルリニアPCMを楽しむには、 プレーヤーの映像解像度の設定が必要な場合があり ます。プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- 各HDMI機器は、表記されているHDMIのVersionで 定義されている機能をすべて包括しているものでは ありません。例えばVersion 1.3a対応機器がすべて Deep Colorに対応しているわけではありません。

## DVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーを接続する

DVDプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーの接続例です。

すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端子に合わせて音声/映像コードをつないでください。




\* OPTICAL 端子のある機器をつなぐときは、Input メニューの「Input Assign」を設定してください。

- マルチチャンネルのデジタル音声を出力するために、DVD プレーヤー、ブルーレイディスクレコーダー側でデジタル音声出力の設定をする必要があります。詳しくは、DVD プレーヤー、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。


# BSデジタル/デジタルCSチューナー、ケーブルテレビを接続する

BSデジタル/デジタルCSチューナー、ケーブルテレビの接続例です。 すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端子に合わせて音声/映像コードをつないでください。




# アナログ映像/音声端子のある機器を接続する

DVDレコーダーやビデオデッキなどアナログ端子のある機器の接続例です。 すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端子に合わせて音声/映像コードをつないでください。



#### ご注意

ケーブル類をつなぐときは、必ず電源コードを抜いてください。



#### 映像信号の変換機能について

本機には映像信号の変換機能があります。

- コンポジット映像信号をHDMI映像信号、コンポーネント映像信号に変換できます。
- コンポーネント映像信号をHDMI映像信号、コンポジット映像信号に変換できます。

初期設定では、下の表のように、つないだ機器からの映像信号をHDMI OUT端子またはMONITOR OUT端子から出力します。お使いのモニターの解像度にあった映像変換機能に設定することをおすすめします。映像変換機能の詳細については、「**省**映像設定 (Video)」(71ページ)をご覧ください。

| 出力端子 入力信号(つなぐ端子)                 | HDMI OUT A B | COMPONENT VIDEO MONITOR OUT | MONITOR VIDEO OUT |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| HDMI映像<br>(HDMI IN 1/2/3/4/5/6)  | 0            | ×                           | ×                 |
| コンポジット映像(VIDEO IN)               | 0            | 0                           | 0                 |
| コンポーネント映像(COMPONENT<br>VIDEO IN) | 0            | 0                           | 0                 |

○:映像信号を出力します。 ×:映像信号を出力しません。

#### 映像の変換機能のご注意

- ビデオデッキからのコンポジット映像信号を変換したものをテレビにつないでいる場合、映像信号の状態によってはテレビの映像が横方向にずれたり、映像が出なくなる場合があります。
- HDMI信号は、コンポーネント映像信号、コンポ ジット映像信号に変換できません。
- 変換された映像信号はVIDEO OUT 1端子からは出力されません。
- 画質向上回路(TBCなど)を搭載したビデオデッキなどを再生するとき、映像が乱れたり出なくなることがあります。
  - この場合、ビデオデッキなどの画質向上回路(TBC など)をオフにしてお使いください。
- COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子へ出力される信号の解像度は1125i(1080i)まで、 HDMI OUT端子へ出力される信号の解像度は 1125p(1080p)まで変換できます。
- 著作権保護情報が入っている映像信号の解像度を変換するとき、COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子には解像度の制限があります。
   COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子への出力は525p(480p)/625p(576p)の解像度までとなります。HDMI出力には制限がありません。
- 解像度変換した映像信号は、COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子とHDMI OUT端子に 同時に出力できません。両方につないでいる場合は、 HDMI OUT端子から映像信号は出力されます。
- MONITOR VIDEO OUT端子、COMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子の両方の端子から映像 を出力したい場合は、Videoメニューの 「Resolution」の設定を「Auto」または「480i/ 576i」に設定してください。


#### 録画機器をつなぐには

録画する場合は、録画機器を本機のVIDEO OUT端子につないでください。VIDEO OUT端子には映像変換機能がないので、入力信号と出力信号は同じ種類の端子につないでください。

# 準備 5:本体とリモコンを準 備する

## 電源コードをつなぐ


付属の電源コードを本機後面のAC IN端子につなぎ、電源コードのプラグを壁のコンセントにつなぎます。また、お持ちの機器の電源コードを本機の電源コンセント(AC OUTLET端子)につなぐことができます。





本機後面に電源コードを奥まで差し込んでも、プラグ と本機後面の間に数ミリの隙間ができますが、これで 正しくつながれています。

#### 電源コードについて




付属の電源コードには、上の図のようにN極側に△マークがあります。これはよりよい音質にするために、壁のコンセントの差し込み口との極性を合わせるためです。壁のコンセントの差し込み口に長短がある場合は、長い穴がN極側です。

# 本機を初めてお使いになるときは (本機を初期設定状態にする)

本機を初めてお使いになるときは、必ず以下の手順で 本機を初期設定状態にしてください。

また、本機をお使いになった後、設定した内容などを お買い上げ時の状態に戻したいときも、以下の手順を 行ってください。

#### **POWER**



- 1 POWER を押して、本機の電源を切る。
- **2** TONE MODE と HDMI IN を押しながら、 POWER を押す。
- **3** 2、3秒後にTONE MODEとHDMI INを離す。


表示窓に「MEMORY CLEARING...」と表示された後、「MEMORY CLEARED.」と表示されます。

初期設定から変更、調整された設定はすべて初期化されます。

- お持ちの機器の電源コードに極性がある(白線または刻印が付いている)ときは、白線のある側を本機の AC OUTLET の白線のある側(アース側)へ差し込みます。
- 本機後面の電源コンセントは連動(SWITCHED)です。本機 の電源が入っているときのみ、つないだ機器に電源を供給でき ます。
- AC OUTLET 端子につなぐ機器の消費電力の合計が 100W を 超えないようにしてください。また、テレビや家電製品(アイ ロンなど)は、つながないでください。故障の原因になりま す。
- 電源コードを差す前に、各スピーカー端子間でコードの金属線が接触していないことを確認してください。
- 電源コードをしっかり差してください。

## リモコンに電池を入れる

⊕と⊝の向きを合わせて、AVリモコン、簡単リモコンにそれぞれ単3形マンガン乾電池(付属)2個を入れます。




# 準備 6:GUI(Graphical User Interface)メニューをテレビ画面に表示する

テレビ画面に表示したGUIメニューを使って、本機の さまざまな設定をすることができます。

次の手順にてGUIメニューがテレビ画面に表示されます。

GUIメニューを使わずに操作する場合は、「テレビをつながずに本機を操作する」(75ページ)をご覧ください



#### ご注意

- 極端に温度や湿度の高い場所にリモコンを放置しないでください。
- 乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破裂のおそれがあります。次のことを必ず守ってください。
  - ⊕と⊝の向きを正しく入れてください。
  - 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を 混ぜて使わないでください。
  - 乾電池は充電しないでください。
  - 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。
  - 一 液もれしたときは、電池入れに付いた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 電池交換時に、リモコンにプログラムした内容が消える場合が あります。その場合は、再登録してください(84ページ)。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部間に直射日光や照明器 具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコン で操作できないことがあります。

#### ちょっと一言

乾電池の残りが少なくなるとリモコンで操作できる範囲が狭くなります。これを目安にして、新しい乾電池に交換してください。


# **1** 本機とテレビをつなぐ。

詳しくは、「準備3:テレビを接続する」(15ページ)をご覧ください。

- 2 本機とテレビの電源を入れる。
- **3** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。

**4** GUI MODE を押す。

本体の表示窓に「GUI MODE ON」と表示された あと、「GUI MODE」と表示されます。



メニューがテレビ画面に表示されます。




#### メニューから抜けるには

MENUを押します。

# 準備 7:スピーカーを設定す る

# スピーカーインピーダンスを設定する

お使いのスピーカーに合わせてスピーカーインピーダンスを設定してください。



# **1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

# **2** MENUを押す。

メニューがテレビ画面に表示されます。



**3** ♣/♣ をくり返し押して、「♣Settings」を選び、⊕または → を押す。

Settingsメニューのリストがテレビ画面に表示されます。



**4** ◆/◆ をくり返し押して、「Speaker」を選び、 ⊕ または ◆ を押す。



**5** ♠/♦ をくり返し押して、「Impedance」を選び、⊕を押す。



**6**  $_{\bullet}/_{\bullet}$  をくり返し押して、お使いのスピーカー に合わせて「 $_{4\Omega}$ 」または「 $_{8\Omega}$ 」を選び、 $_{\oplus}$ を 押す。

選んだ数値で確定します。



#### メニューから抜けるには

MENUを押します。

- お使いのスピーカーのインピーダンスが不明のときは、スピーカーの取扱説明書をご覧ください(通常、スピーカー後面にインピーダンスが表示されています)。
- すべて  $8\Omega$  以上のスピーカーをつないだ場合は、 「Impedance」を「 $8\Omega$ 」に設定してください。それ以外の場合は「 $4\Omega$ 」にしてください。
- SPEAKERS A  $\succeq$  B 端子の両方にスピーカーをつないで使う 場合は、 $\$\Omega$  以上のスピーカーをつないでください。
  - 16 $\Omega$  以上のスピーカーを A  $\succeq$  B 端子の両方につないだときは、「Impedance」を「 $8\Omega$ 」に設定してください。
  - それ以外のときは、 $\lceil 4\Omega \rfloor$ に設定してください。

## フロントスピーカーを選ぶ

使用するフロントスピーカーを選びます。

#### SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)



# SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)を、使用するフロントスピーカーシステムに合わせる。

| 設定値 | 使うスピーカーシステム              |
|-----|--------------------------|
| А   | FRONT SPEAKERS A端子につないだス |
|     | ピーカー                     |
| В   | FRONT SPEAKERS B端子につないだス |
|     | ピーカー                     |
| A+B | FRONT SPEAKERS AとB端子につない |
|     | だスピーカー(パラレル接続)           |
| OFF | すべてのスピーカー端子とPRE OUT端子    |
|     | から音声が出力されません。            |

# 準備 8:自動でスピーカーを 設定する

#### (自動音場補正機能)

D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration (自動音場補正))機能によって、各スピーカーと本機の接続やスピーカーのレベル、各スピーカーと視聴位置の距離などを自動的に測定し、最適な音声バランスを設定します。


## 測定の準備をする

スピーカーを設置、接続してから、測定してください (13、14ページ)。

測定の前に、以下についてご注意ください。

- AUTO CAL MIC端子は付属の測定用マイク専用です。他のマイクはつながないでください。本機やマイクの故障の原因になります。
- 測定中は大きな測定音が出ます。音量は調整できません。お子様や隣近所への配慮をお願いします。
- 測定音以外の音が入らないように、静かな環境で測定してください。
- スピーカーとマイクの間に障害物があると正しく測定できません。測定開始前に測定エリア(機器の設置エリア)の外側に出てください。
- バイアンプ接続をしているときは、測定前にサラウンドバックスピーカーの設定をバイアンプにしてください。

- ヘッドホンをつないでいるときは、SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)でフロントスピーカーを切り換えることはできません。
- ヘッドホンをつないでいるとき、自動音場補正機能は働きません。
- 消音機能を設定していても、測定が始まると自動的に解除されます。




**1** 測定用マイク(付属)を本機前面の AUTO CAL MIC 端子につなぐ。

## **2** マイクを設置する。

マイクは実際に視聴する位置に設置します。耳と同じ高さになるように、台や三脚を使って固定してください。マイクのLをフロントスピーカー Lに、マイクのRをフロントスピーカー Rに合わせてください。

#### アクティブサブウーファーの設定について

- アクティブサブウーファーをつないでいる場合は、 電源を入れて、音量を上げておいてください。音量 は、ボリュームつまみを半分または半分よりやや小 さめの位置にしてください。
- クロスオーバー周波数の設定機能がある場合は、最大に設定してください。
- オートオフ設定機能がある場合は、オフ(無効)に してください。



#### 本機をプリアンプとして使う場合は

本機をプリアンプとして使う場合も、自動音場補正機能を使うことができます。


この場合、スピーカーの距離として表示される数値は、 実際の距離と異なる場合がありますが、そのまま使っ て問題ありません。

## 測定する

自動音場補正機能は以下の項目を測定します。

- スピーカーの有無a)
- スピーカーの極性
- スピーカーの距離<sup>b)</sup>
- スピーカーの角度
- スピーカーのサイズ<sup>b)</sup>
- スピーカーのレベル
- 周波数特性c)
- a) マルチチャンネル入力を選んでいる場合、センタースピーカー、アクティブサブウーファーに対してのみ、アナログダウンミックス処理で補正します。その他のスピーカーに対しては、補正は無効です。
- b) マルチチャンネル入力を選んでいる場合は、測定結果は反映されません。
- c) サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の信号は強制的に 44.1 kHz または 48 kHz で再生されます。
  - 以下の場合は、測定結果は反映されません。
    - -マルチチャンネル入力を選んでいる。
    - ーアナログダイレクト機能を使用している。 ーサンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。

- 2 つのスピーカーの中心に測定用マイクの位置を決める場合、 2 つのスピーカーの間の角度がせまいと、左右のスピーカーを 適切に測定することができません。
- お使いになるアクティブサブウーファーの特性によっては、距離の設定値が実際の配置よりも遠くなることがあります。



- **1** AMP を押す。 本機を操作できるようになります。
- **2** MENU を押す。 メニューがテレビ画面に表示されます。



**3** ♣/♣ をくり返し押して、「♣Settings」を選び、⊕または → を押す。

Settingsメニューのリストがテレビ画面に表示されます。



**4** ♣/♣ をくり返し押して、「Auto Calibration」を選び、⊕または → を押す。



**5** ♣/♣ をくり返し押して、「Quick Setup」を選び、⊕を押す。

測定できる項目が表示されます。




6 ★/★ をくり返し押して、測定したくない項目を選び、①を押してチェックを外し、→ を押す。

測定開始の確認画面が表示されます。



# 7 「開始」を選んで、④を押す。

5秒後に測定が開始されます。測定が終わると、 終了音が鳴り、測定結果がテレビ画面に表示され ます。



# 8 「次へ」を選んで、⊕を押す。

「測定結果を保存しますか?」とテレビ画面に表示されます。結果を保存する場合は、「測定結果を保存する」に進んでください。

画面に警告表示やエラーコードが表示された場合は、「自動音場補正の測定後に表示されるメッセージの一覧」(38ページ)をご覧ください。



#### 測定を中止するには

ボリューム操作、機能の切り換え、本体の SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) の切り換え、ヘッド ホンの接続で中止されます。

## 測定結果を保存する

次の手順で自動音場補正の測定結果を保存できます。

**1** 「測定する」(34ページ)の手順8で、◆/→をくり返し押して、「はい」を選び、⊕を押す。

補正タイプの選択画面が表示されます。



2 ♠/◆ をくり返し押して、補正タイプを選び、⊕を押す。

| 補正タイプ     | 説明                 |
|-----------|--------------------|
| Full Flat | 各スピーカーの周波数特性を平らにしま |
|           | す。                 |
| Engineer  | ソニー基準のリスニングルームの周波数 |
|           | 特性にします。            |
| Front     | すべてのスピーカーの特性をフロントス |
| Reference | ピーカーの特性に整えます。      |
| OFF       | 自動音場補正のイコライザーをオフにし |
|           | ます。                |

測定結果が保存されます。

#### ご注意

- スピーカーが逆相のときは、「Out Phase」とテレビ画面に表示されます。スピーカーの+/-端子が逆に接続されている可能性があります。スピーカーによっては接続が正しくても表示される場合があります。スピーカーの仕様によるものですので、そのまま使って問題ありません。
- 周波数特性の補正結果を反映すると、サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の信号は強制的に 44.1 kHz または 48 kHz で再生されます。
- 以下の場合は、周波数特性の補正結果は反映されません。
  - マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - アナログダイレクト機能が働いている。
  - サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。

#### ちょっと一言

- 測定中に有効な操作は電源の ON/OFF の操作のみです。その ほかの操作は無効です。
- ダイポールスピーカーなどの特殊なスピーカーをつないでいる場合は、正しく測定できないことがあります。

## 3 → を押す。

終了画面が表示されます。



4 ⊕を押す。

### 測定結果を確認する

「測定する」(34ページ)の手順8で警告表示やエラーコードが表示された場合は、原因を確認してから、もう一度測定してください。

**1** 「測定中にエラーが発生しました。原因を確認してください。」と表示された場合、◆/→ を押して「はい」を選び、⊕を押す。

測定結果の詳細を確認して(38ページ)、適切な対処をしてください。

- **2** ◆/→ を押して「RETRY」を選び、⊕を押す。
- **3** 「測定する」(34ページ)の手順6から8をく り返す。

#### ちょっと一言

- スピーカーのサイズ(LARGE/SMALL)は低域特性で判定します。測定結果は測定用マイクの位置、スピーカーの位置、部屋の形などによって変わる場合があります。測定結果のまま使うことをおすすめしますが、Speakerメニューで設定を変更することもできます。変更する場合は、測定結果を保存してから変更してください。
- アクティブサブウーファーの位置によって極性の判定が異なる場合があります。測定結果のまま使って問題ありません。

### 自動音場補正の測定後に表示されるメッセージの一覧

| 表示                       | 原因と対策   |
|--------------------------|---|
| Code 30                  | ヘッドホンが挿入されています。ヘッドホンを外して再測定してください。  |
| Code 31                  | SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)がOFFになっています。SPEAKERS(OFF/A/B/A+B)を音が出る状態にして、<br>再測定してください。   |
| Code 32                  | どのチャンネルからも音が検出されませんでした。測定用マイクが正しく接続されていることを確認し、再測定してください。接続されている場合は測定用マイクが断線していることが考えられます。  |
| Code 33                  | <ul> <li>フロントスピーカーが接続されていない、またはフロントスピーカーが1本しか接続されていません。</li> <li>測定用マイクが接続されていません。</li> <li>左か右どちらかのサラウンドスピーカーが接続されていません。</li> <li>サラウンドスピーカーが接続されていないのに、サラウンドバックスピーカーが接続されています。サラウンドスピーカーをSURROUND SPEAKERS端子に接続してください。</li> <li>サラウンドバックスピーカーがSURROUND BACK SPEAKERS R端子にのみ接続されています。サラウンドバックスピーカーを1つだけ接続するときは、SURROUND BACK SPEAKERS L端子に接続してください。</li> </ul> |
| Code 34                  | スピーカーが正しい位置に設置されていません。<br>マイク、スピーカーの左右が逆に設置されていることが考えられます。<br>「準備1:スピーカーを設置する」(13ページ)を参照して、スピーカーの位置を確認してください。   |
| Warning 40               | 測定は完了しましたが、騒音のレベルが高いです。<br>再測定を行うと測定できる場合もありますが、すべての環境で測定ができるとは限りません。できるだけ、周囲の<br>騒音が少ない状態で測定してください。  |
| Warning 41<br>Warning 42 | <ul><li>スピーカーと測定用マイクの距離が近すぎる可能性があります。お互いの位置を離して設置し、再測定してください。</li><li>本機をプリアンプとしてしているとき、ボリュームが過大になっている可能性があります。</li></ul>   |
| Warning 43               | アクティブサブウーファーの距離・位相が測定できませんでした。または、スピーカーの設置角度が測定できませんでした。<br>人でした。<br>ノイズが原因となっている場合があります。周囲が静かな状態で再測定してください。  |
| Warning 44               | 測定は終了しましたが、スピーカーの位置関係がおかしい可能性があります。<br>「準備 1 :スピーカーを設置する」(13ページ)を参照して、スピーカーの位置を確認してください。  |
| NO<br>WARNING            | WARNING情報はありません。  |
|                          | スピーカーがつながれていません。  |


### エラーが発生した測定結果をそのまま保存する には

- **1** 「測定中にエラーが発生しました。原因を確認してください。」と表示された場合、◆/◆ を押して「いいえ」を選び、・・・ を押す。
- **2** 「測定結果を保存する」(36ページ)にしたがって、測定結果を保存する。

# 画面操作のしかた

テレビ画面にメニューを表示して、◆/◆/◆/◆と⊕でお 好みの機能を設定できます。

本機のメニューをテレビ画面に表示するには、「準備6: GUI (Graphical User Interface) メニューをテレビ画面に表示する」(30ページ) を参照してください。



### メニューの使いかた

**1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

**2** MENU を押す。

テレビ画面にメニューが表示されます。



### **3** ◆/◆ をくり返し押してお好みのメニューを 選び、⊕または ◆ を押す。

テレビ画面にメニュー項目の一覧が表示されます。

#### 例: 🔁 Inputの場合



- **4** ◆/◆ をくり返し押して設定したいメニュー 項目を選び、⊕または ◆ を押す。
- **5** 手順3と4をくり返し、設定を変更する。

### 前の表示画面に戻るには

RETURN/EXIT かを押します。

### メニューから抜けるには

MENUを押します。

### **GUI MODEから抜けるには**

GUI MODEを押します。「GUI MODE OFF」と表示され、表示窓のメニューを使っての操作に切り換わります。

### メニュー一覧

| メニューアイコン       | 内容                 |  |
|----------------|--------------------|--|
| ■ Input        | 本機への入力を選びます(41ペー   |  |
|                | ジ)。                |  |
|                | デジタルメディアポートアダプターに  |  |
|                | つないだオーディオ機器を選びます   |  |
|                | (43ページ)。           |  |
| <b>Ⅲ</b> Video | 今後発売されるデジタルメディアポー  |  |
|                | トアダプターのための項目です。    |  |
| Settings       | スピーカーやサラウンド効果、イコラ  |  |
|                | イザー、音声、映像、HDMI入力など |  |
|                | 本機の設定、調節をします(63ペー  |  |
|                | ジ)。                |  |

### オプションメニューの使いかた

OPTIONSを押すと、選んでいるメインメニューのオプションメニューが表示され、関連する機能をメニューから選び直すことなく簡単に変更できます。

- **1** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。
- **2** MENU を押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。



**3** ♣/◆ をくり返し押してお好みのメニューを 選び、⊕または ◆ を押す。

テレビ画面にメニュー項目の一覧が表示されます。

例: 🔁 Inputの場合



**4** メニュー項目の表示中に OPTIONS を押す。

オプションメニューが表示されます。




- **5** ♣/♦ をくり返し押してお好みのオプションメニュー項目を選び、⊕を押す。
- **6** ◆/◆ をくり返し押して設定を選び、⊕を押す。

### メニューから抜けるには

MENUを押します。

# つないだ機器の音声/映像 を楽しむ



**1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

**2** MENUを押す。

テレビ画面にメニューが表示されます。

- **3** ♣/♣ をくり返し押して「• Input」を選び、
  ⊕または ◆ を押す。
- **4** ♣/◆ をくり返し押して再生したい機器を選び、⊕または → を押す。

メニュー画面から外部機器の再生画面に切り換わります。

| 選んだ入力              | 再生する機器                 |
|--------------------|------------------------|
| ► Video 1、         | VIDEO 1またはVIDEO 2端子に   |
| Video 2            | つないだビデオデッキなど           |
| • BD               | BD端子につないだブルーレイディ       |
|                    | スクレコーダーなど              |
| • DVD              | DVD端子につないだDVDプレー       |
|                    | ヤーなど                   |
| <b>□</b> SAT       | SAT端子につないだBS/CSチュー     |
|                    | ナーなど                   |
| <b>二</b> 、 IA      | TV端子につないだテレビなど         |
| <b>∞</b> Tape      | TAPE端子につないだカセットデッ      |
|                    | キなど                    |
| C MD               | MD端子につないだMDデッキなど       |
| • SA-CD/CD         | SA-CD/CD端子につないだスー      |
|                    | パーオーディオCD/CDプレーヤー      |
|                    | など                     |
| <b>L</b> Tuner     | TUNER端子につないだラジオ        |
|                    | チューナーなど                |
| Phono              | PHONO端子につないだレコード       |
|                    | プレーヤーなど                |
| 8888 MULTI IN      | MULTI CHANNEL INPUT端子に |
|                    | つないだ機器                 |
| <b>→</b> HDMI 1、2、 | HDMI1、HDMI2、HDMI3、     |
| 3、4、5、6            | HDMI4、HDMI5、または        |
|                    | HDMI6端子につないだHDMI機器     |
|                    | など                     |

5 本機につないだ機器の電源を入れ、再生する。

**6** MASTER VOL +/-を押して、音量を調節 する。

### 音を一時的に消すには

リモコンのMUTING を押します。解除するには、 MUTING をもう一度押します。またはMASTER VOLを押して音量を上げます。消音中に本体の電源を 切ると、消音機能は解除されます。

### スピーカーの破損を防ぐために

電源を切る前に音量を最小にしておいてください。

### 入力に名前を付ける

### (Name Input)

入力に8文字までの名前を付けて、表示できます。 機器名を付けると、どの端子に何の機器をつないだか がわかり、便利です。

- **1** 「む Input」画面で ◆/◆ をくり返し押して、名前を付けたい機器を選ぶ。
- **2 OPTIONS を押す**。 オプションメニューが表示されます。
- **3** ♠/♦ をくり返し押して「Name Input」を選び、⊕を押す。

ソフトキーボードが表示されます。

- 4 ◆/◆/◆/→で文字を1つずつ選んで、⊕を押す。
- **5** ♣/**+**/**◆**/**→ で「入力完了」を選んで、⊕を押す。** 入力した名前が保存されます。

### 名前の入力をキャンセルするには

**♠/♣/♠/**◆で「キャンセル」を選んで、(+)を押します。

### 表示項目を切り換える

(List Mode)

「● Input」画面で、表示する項目を変更できます。

- 1 「む Input」画面で ★/★ をくり返し押して、変更したい項目を選ぶ。
- **2** OPTIONS を押す。 オプションメニューが表示されます。
- **3** ♠/♦ をくり返し押して「List Mode」を選び、

  ⊕を押す。
- **4** ◆/◆ をくり返し押して表示したい項目を選び、→ を押す。
  - Input Assign 入力名と割り当てられた音声/映像端子の一覧 を表示します。
  - Sound Field 入力名とサウンドフィールドの一覧を表示します。
  - A/V Sync
     入力名とA/V Syncメニューで設定されているずれの数値を一覧で表示します。

#### ちょっと一言

本体の MASTER VOLUME を回す速さによって音量の調整量を変えられます。


音量を早く上げ/下げしたいとき:速く回す 音量を微調整したいとき:ゆっくり回す。  リモコンの MASTER VOL + / - を押す時間の長さによって 音量の調整量を変えられます。

音量を早く上げ/下げしたいとき:押し続ける。 音量を微調整したいとき:短く押す。

# デジタルメディアポートに つないだ機器の音声を楽し む

デジタルメディアポートアダプターを使って、本機でポータブルオーディオプレーヤーなどからの音楽を楽しめます。デジタルメディアポートの接続について詳しくは、「デジタル音声出入力端子のある機器」(17ページ)をご覧ください。

デジタルメディアポートアダプター TDM-NW10は別売です。



**1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

- **2** MENUを押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。
- **3** ♣/♣ をくり返し押して「♬Music」を選び、
  ⊕ を押す。

「**!!** Video」は今後発売されるデジタルメディアポートアダプターのための項目です。

**4** ◆/◆ をくり返し押して「DMPORT1」または「DMPORT2」、デジタルメディアポートアダプターに接続した機器を選び、⊕を押す。

デジタルメディアポートアダプターにつないだ機器が認識され、テレビ画面の表示が「DMPORT1」、「DMPORT2」からそれぞれの機器名とアイコンに変わります。アダプターが認識されていない場合、テレビ画面の表示は「DMPORT1」または「DMPORT2」のままです。

| アイコン             | 接続した機器          |
|------------------|-----------------|
| <b>DMPORT</b>    | 以下の機器以外と接続      |
| <b>─</b> Walkman | ネットワークウォークマンと接続 |

- 5 デジタルメディアポートアダプターにつないだ機器で聴きたい曲を選ぶ。
- **6** MASTER VOL +/-を押して、音量を調節する。

### デジタルメディアポートメッセージ一覧


| メッセージ      | 説明                 |
|------------|--------------------|
| No Adapter | アダプター未接続です。        |
| No Device  | 機器未接続です。           |
| No Audio   | オーディオファイルが見つかりません。 |
| Loading    | データ読み込み中です。        |
| No Item*   | ビデオコンテンツが見つかりません。  |

\* 今後発売されるデジタルメディアポートアダプターのための項目です。

- 本機をデジタルメディアポートアダプター以外に接続しないでください。
- リモコンで本機の電源を切ってからデジタルメディアポートアダプターをはずしてください。
- 電源が入っている状態で、本機にデジタルメディアポートアダプターをつないだり、はずしたりしないでください。

# 2 チャンネル音声で再生する

音楽ソフトの記録フォーマットや接続した再生機器、サウンドフィールドなどに関係なく、2チャンネル音声出力に切り換えられます。




### 2CH/A.DIRECT をくり返し押して、出力したい2チャンネル音声モードを選ぶ。

| 2チャンネルモード         | 効果   |
|-------------------|--|
| 2ch Stereo        | フロントL/Rの2本のスピーカーのみから音を出します。アクティブサブウー<br>ファーからは音が出ません。<br>標準的な2チャンネルステレオ音声は、サウンドフィールドの回路を通さずに再<br>生します。マルチチャンネル音声は、2チャンネルにして(ダウンミックス)再<br>生します。 |
| 2ch Analog Direct | 選んでいる入力の音声を、2チャンネルのアナログ入力に切り換えます。高品質のアナログ音声を楽しむことができます。<br>この機能を使っているときは、音量とフロントスピーカーのバランスのみ調節できます。  |

# マルチチャンネルサラウンドで再生する

A.F.D.(オートフォーマットダイレクト)モードを使って、録音またはエンコードされたままのソフトの音を再現します。また、2チャンネルステレオ音声をマルチチャンネルで聞くためのデコードモードを選ぶことができます。



### A.F.D. をくり返し押して、A.F.D. モードを選ぶ。

| A.F.D.モード         | デコード後の<br>マルチチャンネル音声 | 効果   |
|-------------------|----------------------|--|
| A.F.D. Auto       | (自動判別)               | サラウンド効果なしで録音またはエンコードされたままの音声として処理し<br>ます。                            |
| Enhanced Surround | _                    | サラウンド効果を選べます。サラウンド効果について詳しくは「好みのマルチチャンネルサラウンド効果を設定する」(46ページ)をご覧ください。 |
| Multi Stereo      | (マルチステレオ)            | 2チャンネルの信号に対し、L/R成分をすべてのスピーカーから出力します。                                 |

# 好みのマルチチャンネルサラウンド効果を設定する

- **1** CD や DVD など聞きたい音源を再生する。
- **2** AMP を押す。 本機が操作できるようになります。
- **3 MENU を押す**。 テレビ画面にメニューが表示されます。

**4** ◆/◆ をくり返し押して「♣Settings」を選び、⊕または → を押す。

テレビ画面にSettingsメニューが表示されます。

- **5** ♠/♦ をくり返し押して「Surround」を選び、
  ⊕ または → を押す。
- **6** ♠/♦ をくり返し押して「Enhanced Sur Mode」を選び、①を押す。
  サラウンド効果メニューが表示されます。
- **7** ♣/◆をくり返し押して、お好みのA.F.D.モードを選び、⊕または ◆ を押す。

| A.F.D.モード    | デコード後の<br>マルチチャンネル音声 | 効果  |
|--------------|----------------------|---|
| PLII*        | 5チャンネル               | ドルビープロロジックIIの処理を行います。2チャンネルの音源を5.1チャンネルにデコードします。ドルビーサラウンド・エンコードされた映画音声の再生に適しています。また、吹き替え版や古い映画のビデオなども5.1チャンネルで再生できます。             |
| PLIIx*       | 7チャンネル               | ドルビープロロジックIIxの処理を行います。2チャンネルまたは5.1チャンネルの音源を7.1チャンネルにデコードします。ドルビーサラウンド・エンコードされた映画音声の再生に適しています。また、吹き替え版や古い映画のビデオなども7.1チャンネルで再生できます。 |
| Neo:6 Cinema | 7チャンネル               | DTS Neo:6のシネマモード処理を行います。2チャンネルの音源を7チャンネルにデコードします。   |
| Neo:6 Music  | 7チャンネル               | DTS Neo:6のミュージックモード処理を行います。2チャンネルの音源を7チャンネルにデコードします。CDなど通常のステレオ録音の再生に適しています。  |
| Neural-THX   | 7チャンネル               | 次世代のNeural-THX®サラウンドです。ステレオ処理や純粋な5.1チャンネル処理に加え、Neural-THX®サラウンド処理された映画や音楽の360度、7.1チャンネルのサラウンド再生が可能です。                             |

<sup>\*</sup> Speaker Pattern メニューでサラウンドバックスピーカーがない設定を選んでいるときは PLII、サラウンドバックスピーカーがある設定を選んでいるときは PLIIx が選ばれ、同時に両方を設定することはできません。

#### ご注意


- 以下の場合は機能しません。
  - マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - サンプリング周波数が 88.2 kHz 以上の DTS-HD 信号を受信している。
  - サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。
- サンプリング周波数が 88.2 kHz 以上の信号を受信中に 「Enhanced Sur Mode」を選ぶと、常に 44.1 kHz または 48 kHz で出力されます。
- DTS 96/24 信号を受信中に「Enhanced Sur Mode」を選ぶ と、常に 48 kHz で出力されます。
- Neural-THX 処理を入/切すると、音声が頭切れすることがあります。

#### ちょっと一言

- 通常は「A.F.D. Auto」の使用をおすすめします。
- DVD ソフトなどのエンコード方式は、パッケージに付いているマークで確認できます。
- ドルビープロロジック IIx 処理は、2 チャンネルまたは 5.1 チャンネル信号が入力されているときに有効です。
- Neural-THX 処理は、2 チャンネルまたは 5.1 チャンネル信号 が入力されているときに有効です。

# 音楽用の音場効果で再生する

本機にあらかじめ設定されているサウンドフィールドを選ぶだけで、簡単にサラウンド効果を楽しめます。ご自分の部屋で、コンサートホールの臨場感を再現できます。



### MUSIC をくり返し押して、お好みのサウンドフィールドを選ぶ。

| サウンドフィールド        | 効果  |  |
|------------------|---|--|
| D.Concert Hall A | 3D立体音響処理により、反射によって大きなサウンドステージを作ることが特長的なコンサートホールの音響特性を再現します。 |  |
| D.Concert Hall B | 3D立体音響処理により、ホールの残響が特長的なコンサートホールの音響特性<br>を再現します。             |  |
| Jazz Club        | ジャズクラブの音響を再現します。  |  |
| Live Concert     | 300席あるライブハウスの音響を再現します。                                      |  |
| Stadium          | 屋外のスタジアムの雰囲気を再現します。   |  |
| Sports           | スポーツ中継放送の雰囲気を再現します。   |  |
| Portable Audio   | ポータブルオーディオ機器から、よりクリアな音像を再現します。MP3やその他の圧縮された音源に適しています。       |  |

### ヘッドホンで聞いている場合には

| サウンドフィールド              | 効果  |
|------------------------|---|
| Headphone (2ch)        | 2ch Stereoモード、またはA.F.D.モードでヘッドホンを使用すると自動的に選ばれます。通常の2チャンネルステレオ音源は一切サウンドフィールドの処理を行わず、マルチチャンネルのサラウンド音声は2チャンネルにダウンミックスして出力されます。 |
| Headphone Theater  DCS | 映画用または音楽用のサウンドフィールドを選んでいるときにヘッドホンを使用すると、自動的に選ばれます。映画館にいるような雰囲気をヘッドホンで再現します。   |
| Headphone (Direct)     | 音色、サウンドフィールドなどの処理を行わずに、アナログ音声を出力します。  |
| Headphone (Multi)      | マルチチャンネル入力を選んでいるときにヘッドホンを使用すると、自動的に選ばれます。MULTI CHANNEL INPUT端子のFRONT L/R端子に入力された信号を出力します。                                   |


### 音楽用のサウンドフィールドを解除するには

2CH/A.DIRECTまたはA.F.D.を押します。

- 音楽用のサウンドフィールドは、以下の場合は機能しません。
  - マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - サンプリング周波数が 88.2 kHz 以上の DTS-HD 信号を受信している。
  - サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。
- DTS 96/24 信号を受信中にサウンドフィールドを設定すると、 強制的に 48 kHz で再生されます。
- サンプリング周波数が88.2 kHz 以上の信号を受信中にサウンドフィールドを設定すると、強制的に44.1 kHz または48 kHz で再生されます。
- 音楽用サウンドフィールドのいずれかを選んでいるときは、 Speaker メニューですべてのスピーカーが「LARGE」に設定されていても、アクティブサブウーファーからは音が出ません。ただし、入力されたデジタル信号に L.F.E. 信号が含まれているときや、フロントとサラウンドのいずれかが「SMALL」に設定されているとき、映画用サウンドフィールドを選んでいるとき、「Portable Audio」を選んでいるときは、アクティブサブウーファーから音が出ます。

# 映画用の音場効果で再生する

本機にあらかじめ設定されているサウンドフィールドを選ぶだけで、簡単にサラウンド効果を楽しめます。ご自分の 部屋で、映画館の臨場感を再現できます。



### MOVIE をくり返し押して、お好みのサウンドフィールドを選ぶ。

| 11                 | <del>*</del> =                               |
|--------------------|--|
| サウンドフィールド          | 効果   |
| Cinema Studio EX A | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントの「Cary Grant Theater」スタジ |
| DCS                | オの音響特性を再現します。標準的なモードで、あらゆる映画に適しています。         |
| Cinema Studio EX B | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントの「Kim Novak Theater」スタジ  |
| DCS                | オの音響特性を再現します。このモードは音場効果が豊富に使われているSF映         |
|                    | 画やアクション映画に適しています。                            |
| Cinema Studio EX C | ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントのスコアリング・ステージの音響特         |
| DCS                | 性を再現します。このモードはミュージカルや、オーケストラによるサウンドト         |
|                    | ラックが特長的な映画などに適しています。                         |
| V.Multi Dimension  | 1組の実在するサラウンドスピーカーから、多数の仮想サラウンドスピーカーを         |
| DCS                | 生成します。                                       |

### 映画用のサウンドフィールドを解除するには

2CH/A.DIRECTまたはA.F.D.を押します。

#### ご注意

- 映画用のサウンドフィールドは、以下の場合は機能しません。− マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - サンプリング周波数が 88.2 kHz 以上の DTS-HD 信号を受信している。
  - サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。
- DTS 96/24 信号を受信中にサウンドフィールドを設定すると、 強制的に 48 kHz で再生されます。
- サンプリング周波数が88.2 kHz 以上の信号を受信中にサウンドフィールドを設定すると、強制的に44.1 kHz または48 kHz で再生されます。
- 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生では、ノイズが 目立つことがあります。
- 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生では、直接サラウンドスピーカーから音は聞こえません。

#### ちょっと一言

- **DCS** マークの付いたサウンドフィールドは、DCS 技術を利用しています。DCS について詳しくは、「用語集」(87 ページ)をご覧ください。
- DCS マークの付いたサウンドフィールドが選ばれているとき、表示窓の Digital Cinema Sound ランプが点灯します。

### 本機が再生できる音声フォーマット

本機がデコードできる音声フォーマットは、再生機器と接続したデジタル音声入力端子によって異なります。本機は以下のフォーマットに対応しています。

| ***                                | 日上て、 > : <b>+</b> 11 *** | 本機と再生機との接続      |         |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 音声フォーマット                           | 最大チャンネル数                 | COAXIAL/OPTICAL | HDMI    |
| Dolby Digital                      | 5.1チャンネル                 |                 |         |
| DOLBY.                             |                          | 0               | $\circ$ |
| DIGITAL                            |                          |                 |         |
| Dolby Digital EX                   | 6.1チャンネル                 |                 |         |
| DOLBY.  DIGITAL EX                 |                          | 0               | 0       |
| Dolby Digital Plus a)              | 7.1チャンネル                 |                 |         |
| DIGITAL PLUS                       |                          | ×               | 0       |
| Dolby TrueHD <sup>a)</sup>         | 7.1チャンネル                 |                 |         |
| DOLBY.                             |                          | ×               | 0       |
| DTS                                | 5.1チャンネル                 |                 |         |
| ©dts  Digital Surround             |                          | 0               | 0       |
| DTS-ES                             | 6.1チャンネル                 |                 |         |
| Digital Surround   ES*             |                          | 0               | 0       |
| DTS 96/24                          | 5.1チャンネル                 |                 |         |
| © dts™<br>Digital Surround   96/24 |                          | 0               | 0       |
| DTS-HD                             | 7.1チャンネル                 |                 |         |
| High Resolution Audio a)           |                          | ×               | $\circ$ |
| High Resolution Audio              |                          |                 |         |
| DTS-HD                             | 7.1チャンネル                 |                 |         |
| Master Audio <sup>a) b)</sup>      |                          | ×               | $\circ$ |
| Master Audio  Master Audio         |                          |                 |         |
| DSD a)                             | 5.1チャンネル                 |                 |         |
| DSD<br>Direct Stream Digital       |                          | ×               | 0       |
| MPEG-2 AAC (LC)                    | 5.1チャンネル                 |                 |         |
| AAC AAC                            |                          | 0               | 0       |
| マルチチャンネルリニアPCM                     | a) 7.1チャンネル              | ×               | 0       |
|                                    | +                        |                 |         |

a) 再生機器が上記のフォーマットには対応していない場合は、音声は別のフォーマットで出力されます。詳しくは、再生機器の取扱説明書をご覧ください。

b) サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の信号は、96 kHz または 88.2 kHz で再生されます。

### その他の操作をする

# "ブラビアリンク"機能を使 う

### "ブラビアリンク"機能とは?

"ブラビアリンク"機能はHDMI機器制御機能を搭載したソニーのテレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどが対応しています。

"ブラビアリンク"機能に対応しているソニー製品を HDMIケーブル(別売)でつなぐと、下記の操作ができます。

- ワンタッチ再生: DVD/ブルーレイディスクレコーダーを再生すると、自動的に本機とテレビの電源が入り、入力がHDMIに切り換わります。
- システムオーディオコントロール:テレビを視聴しているとき、音声をテレビのスピーカーから出力するか、本機につないだスピーカーから出力するか選択できます。
- オートジャンルセレクター:デジタル放送の番組情報(EPG情報)を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えます。
- 電源オフ連動:テレビまたは本機のリモコンでテレビの電源を切ると、HDMIでつないだ機器(本機、再生機器)の電源も連動して切ることができます。

HDMI機器制御機能は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) で使用されている、HDMI (High-Definition Multimedia Interface) のための相互制御機能の規格です。

### HDMI機器制御機能は、以下の場合働きません。

- HDMI機器制御機能に対応していない機器をつない だ場合
- 本機と各機器をHDMIでつないでいない場合

本機は、"ブラビアリンク"機能に対応している機器とつなぐことをおすすめします。

### "ブラビアリンク"機能の準備をする

"ブラビアリンク"機能を使うには、本機とつないでいる機器ともにHDMI機器制御機能の設定を有効にする必要があります。本機は、「HDMI機器制御設定連動」に対応しています。

### お使いのテレビが「HDMI機器制御設定連動」に 対応している場合は

「HDMI機器制御設定連動」に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビのHDMI機器制御機能を設定すると、本機の設定内容も連動して設定されます。


- 1 本機とテレビ、再生機器が HDMI ケーブル(別売)でつながれていることを確認する。(各機器は HDMI機器制御機能に対応している必要があります。)
- 2 本機とテレビ、再生機器の電源を入れる。
- 3 テレビのHDMI機器制御機能を有効にする。 本機とつないでいる機器のHDMI機器制御機能が連動して設定されます。設定中は本体の表示窓に「SCANNING」が点滅し、自動的に本機の入力がHDMI入力に切り換わります。設定が終わると「COMPLETE」と表示されます。設定が終わるまでしばらくお待ちください。

テレビの設定方法については、テレビの取扱説明書 をご覧ください。

- つないでいる機器によっては、HDMI 機器制御機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルを抜いたり、接続を変えたときは、「お使いのテレビが「HDMI 機器制御設定連動」に対応している場合は」または「お使いのテレビが「HDMI 機器制御設定連動」に対応していない場合は」(52ページ)の手順を行ってください。
- Input Assign 機能で、コンポーネント映像入力端子と HDMI 入力端子を関連付けている場合は、HDMI 機器制御機能は使 用できません。
- 「HDMI 機器制御設定連動」の設定中は、ワンタッチ再生やシステムオーディオコントロールの機能は働きません。
- テレビから「HDMI 機器制御設定連動」で設定する場合、事前にテレビと本機、再生機器の電源を入れてください。
- 「HDMI 機器制御設定連動」に対応していない再生機器は、テレビの「HDMI 機器制御設定連動」の設定を有効にする前にHDMI 機器制御機能を有効にしてください。

### お使いのテレビが「HDMI機器制御設定連動」に 対応していない場合は

本機と接続機器のHDMI機器制御機能を別々に設定します。



- **1** 「お使いのテレビが「HDMI 機器制御設定連動」に対応している場合は」(51 ページ)の手順を行う。
- **2** AMPを押す。 本機の操作ができるようになります。
- **3** MENUを押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。
- **4** ◆/◆をくり返し押して「➡Settings」を選び、⊕または◆を押す。
- **5** ♠/◆をくり返し押して「HDMI」を選び、⊕または◆を押す。
- **6** ♠/♦をくり返し押して「Control for HDMI」を選び、
  ① または◆を押す。
- **7** ♠/♦をくり返し押して「ON」を選び、⊕または◆を押す。

本機のHDMI機器制御機能が有効になります。

- **8** GUI MODEを押して、GUIメニューを抜ける。 GUIメニューが表示されていると、再生機器の HDMI機器制御を正しく設定することができません。
- 9 HDMI入力用ボタンで、HDMI機器制御を設定する 再生機器を表示する。
- **10**つないでいる機器のHDMI機器制御機能を有効にする。

接続機器の設定方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

11続けて他の機器も設定する場合は、手順9と10をくり返す。

### ワンタッチで機器を再生する (ワンタッチ再生)

簡単な操作で、本機にHDMI接続された機器を自動的 に起動して視聴できます。

再生機器(DVD プレーヤーなど)を再生する。 本機とテレビの電源も連動して入り、映像と音声が出 力されます。

### ご注意

ワンタッチ再生では、テレビによって最初の部分が出力されない ことがあります。

### テレビの音声を本機のスピーカーで楽 しむ

### (システムオーディオコントロール)

簡単な操作で、テレビの音声を本機につないだスピーカーから楽しめます。

システムオーディオコントロール機能が有効になっていると、本機の電源が切になっていても、状況に応じて電源が入り、適切な入力に切り換わります。

また、テレビの音声が本機につないだスピーカーから 出力されると、テレビの音量は自動的に消音されます。 その他、以下のように働きます。

- テレビを視聴しているときに本機の電源を入れると、 テレビの音声は自動的に本機につないだスピーカー から出力されます。本機の電源を切ると、自動的に テレビのスピーカーから出力されます。
- テレビの音量を調節すると、本機につないだスピーカーの音量を調節できます。

システムオーディオコントロール機能は、テレビのメニューでも操作できます。詳しくはお使いのテレビの 取扱説明書をご覧ください。

# デジタル放送のジャンルに応じてサラウンド効果を切り換える(オートジャンルセレクター)

視聴中のデジタル放送の番組情報(EPG情報)を取得して、番組のジャンルに応じたサウンドフィールドに自動的に切り換えることができます(システムオーディオコントロール機能が有効で、かつオートジャンルセレクター対応のテレビなどの機器をお使いの場合のみ)。

- **1** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。
- **2** MENUを押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。
- **3** ♠/◆をくり返し押して、「♣Settings」を選び、⊕または◆を押す。

Settingsメニューのリストがテレビ画面に表示されます。

- **4** ♠/◆をくり返し押して、「HDMI」を選び、⊕または◆ を押す。
- **5** ◆/◆をくり返し押して、「SOUND FIELD」を選び、
  ・・または◆を押す。

### **6 ★/★**をくり返し押して、設定を選び、**(+)**を押す。

- 「AUTO」: デジタル放送のテレビ番組のジャンル に応じてサウンドフィールドが自動的に切り換わ ります。
- 「MANUAL」: サウンドフィールドボタンで選ん だサウンドフィールドで、音声を出力します。

### 番組情報対応表

| 番組情報      | オートジャンルセレクターで切り                                  |
|-----------|--|
| (EPG情報)   | 換わるサウンドフィールド                                     |
| ニュース/報道   | 2ch Stereo                                       |
| スポーツ      | Sports   |
| 情報/ワイドショー | A.F.D. Auto                                      |
| ドラマ       | A.F.D. Auto                                      |
| 音楽        | 詳細ジャンルによって異なりま<br>す。下記の音楽番組詳細ジャンル<br>対応表をご覧ください。 |
| バラエティ     | A.F.D. Auto                                      |
| 映画        | Cinema Studio EX B                               |
| アニメ/特撮    | A.F.D. Auto                                      |
| ドキュメンタリー  | A.F.D. Auto                                      |
| 劇場/公演     | Live Concert                                     |
| 趣味/教育     | A.F.D. Auto                                      |
| 福祉        | A.F.D. Auto                                      |
| その他       | A.F.D. Auto                                      |
| スポーツ (CS) | Sports   |
| 洋画(CS)    | Cinema Studio EX B                               |
| 邦画(CS)    | Cinema Studio EX B                               |
| 情報なし      | A.F.D. Auto                                      |


### 音楽番組詳細ジャンル対応表

| 詳細ジャンル      | サウンドフィールド        |
|-------------|------------------|
| 国内ロック/ポップス  | Live Concert     |
| 海外ロック/ポップス  | Live Concert     |
| クラシック/オペラ   | D.Concert Hall A |
| ジャズ/フュージョン  | Jazz Club        |
| 歌謡曲/演歌      | Live Concert     |
| ライブ/コンサート   | Live Concert     |
| ランキング/リクエスト | Live Concert     |
| カラオケ/のど自慢   | Live Concert     |
| 民謡/邦楽       | Live Concert     |
| 童謡/キッズ      | Live Concert     |
| 民族音楽/ワールド   | Live Concert     |
| ミュージック      |                  |
| その他         | Live Concert     |

- 「Control for HDMI」が「ON」のときは、システムオーディ オコントロール機能によって、HDMIメニューの「Audio Out」は自動的に設定されます。
- システムオーディオコントロール機能のないテレビをつないだ場合は、システムオーディオコントロール機能は働きません。
- 本機の電源を入れてからテレビの音声が本機から出力されるまでには多少時間がかかることがあります。
- 番組情報(EPG情報)に応じてサウンドフィールドが切り換わるとき、音が途切れることがあります。

# テレビと本機の電源を切る(電源オフ連動)

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と再 生機器の電源も連動して切ることができます。 また、本機のリモコンでも電源オフ連動の操作ができ ます。




### TV を押してから、AV I/() を押す。

HDMIでつないだすべての機器の電源が切れます。

# HDMI 信号を出力するモニターを切り換える

HDMI OUT A端子とHDMI OUT B端子のそれぞれに モニターをつないでいる場合、HDMI OUTPUTボタ ンで出力するモニターを切り換えることができます。



- 本機と2つのモニターの電源を入れる。
- **2** HDMI OUTPUT を押す。

HDMI OUTPUTを押すたびに、HDMI Aと HDMI Bが切り換わります。 本体のHDMI OUTボタンでも切り換えることが できます。

- 電源オフ連動機能を使うには、テレビの電源連動機能の設定を 有効にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ さい。
- ◆ 状態によっては、接続機器の電源が切れない場合があります。 詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI B が選ばれているときは、HDMI 機器制御機能が正し く働きません。

# デジタル音声とアナログ音 声の入力を切り換える

本機のデジタル音声入力端子とアナログ音声入力端子 の両方につないでいる場合、どちらかに固定したり、 視聴するソフトの種類によって切り換えることができ ます。



**1** 入力切り換え用ボタンを押す。

または本体のINPUT SELECTORつまみを回します。

- **2** AMP を押す。
- **3** INPUT MODE をくり返し押して、音声入 カモードを選ぶ。
  - Auto

デジタル音声入力端子とアナログ音声入力端子 の両方につないでいる場合、デジタル音声入力 が優先されます。

複数のデジタル音声端子で接続している場合、 HDMI入力端子の音声信号が同軸デジタルおよび光デジタル音声信号よりも優先されます。 デジタル音声入力がない場合は、アナログ音声 入力が選ばれます。

 Analog AUDIO IN L/R端子へのアナログ音声入力が常 に選ばれます。

- 入力によっては、設定できない音声入力モードがあります。
- HDMI 入力またはデジタルメディアポートを選んでいるときは、「-----」と表示され、他の項目は選べません。HDMI、デジタルメディアポート以外の入力を選んでください。
- アナログダイレクト機能を使っているときや MULTI CHANNEL 入力を選んでいるときは、音声入力モードは 「Analog」に設定されます。他のモードは選べません。

# 他の入力からの音声/映像 を楽しむ


### (Input Assign)

映像や音声信号を他の入力に割り当てることができます。

例: DVDプレーヤーから光デジタル音声信号のみを入力したいときは、DVDプレーヤーのOPTICAL OUT 端子を本機のOPTICAL VIDEO 1 IN端子につなぎます。

DVDプレーヤーから映像信号を入力したいときは、 DVDプレーヤーのコンポーネント映像端子を本機の COMPONENT VIDEO IN 1、COMPONENT VIDEO IN 2、またはCOMPONENT VIDEO IN 3端 子につなぎます。

Inputメニューの「Input Assign」を使ってDVD入力端子の入力に映像と音声を割り当てます。



**1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

- **2** MENU を押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。
- **3** ♣/♣ をくり返し押して「む Input」を選び、 ⊕または → を押す。
- **4** ◆/◆ を押して、入力を割り当てたい入力名を 選ぶ。
- **5** OPTIONS を押す。 オプションメニューが表示されます。
- **6** ♠/♦ を押して「Input Assign」を選び、⊕を押す。
- **7** 手順4で選んだ入力に割り当てたい音声、映像信号を ◆/◆/◆/◆ を使って選び、⊕を押す。

| 入力名           |                     | VIDEO<br>1 | VIDEO 2 | BD    | DVD   | SAT   | TAPE | MD   | SA-<br>CD/CD | Tuner | MULTI<br>IN | HDMI1 | HDMI2 | HDMI3 | HDMI4 | HDMI5 | HDMI6 |
|---------------|---------------------|------------|---------|-------|-------|-------|------|------|--------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 割り当て可能な映像入力端子 | Video1<br>Composite | () a)      | _       | _     | _     | _     | _    | _    | _            | _     | _           | _     | _     | _     | _     | _     |       |
|               | Video2<br>Composite | _          | () a)   | _     | _     | _     | _    | _    | _            | _     | _           | _     | _     | _     | -     | -     |       |
|               | BD<br>Composite     | -          | _       | 0     | -     | _     | -    | _    | _            | _     | -           | -     | -     | -     | -     | -     | _     |
|               | DVD<br>Composite    | _          | _       | _     | 0     | _     | _    | _    | _            | _     | _           | _     | _     | _     | -     | -     |       |
|               | SAT<br>Composite    | -          | _       | _     | -     | 0     | _    | _    | -            | _     | _           | _     | _     | _     | _     | -     | _     |
|               | Component1          | 0          | 0       | () a) | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | ○ b)  | ○ b)  | ○ b)  | ○ b)  | ○p)   | ○ b)  |
|               | Component2          | 0          | 0       | 0     | () a) | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | ○ b)  | ○ b)  | ○ b)  | ○ b)  | ○p)   | ○ b)  |
|               | Component3          | 0          | 0       | 0     | 0     | ○ a)  | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | ○ p)  | ○ b)  | ○ b)  | ○p)   | ○p)   | ○ b)  |
|               | HDMI1               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | ○ a)  | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | HDMI2               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | -     | ○ a)  | _     | _     | _     | _     |
|               | HDMI3               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | -     | _     | ○ a)  | _     | _     | _     |
|               | HDMI4               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | _     | _     | _     | () a) | _     | _     |
|               | HDMI5               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | _     | _     | _     | _     | ○ a)  | _     |
|               | HDMI6               | 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0            | 0     | 0           | _     | _     | _     | _     | _     | () a) |
| 割り当て可         | Video1 OPT          | ( a)       | _       | 0     | 0     | _     | _    | _    | 0            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
| 能な音声入<br>力端子  | Video2 OPT          | _          | ○ a)    | 0     | 0     | _     | _    | _    | 0            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | SAT OPT             | _          | _       | 0     | 0     | () a) | _    | _    | 0            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | Tape OPT            | _          | _       | 0     | 0     | _     | ( a) | _    | 0            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | MD OPT              | _          | _       | 0     | 0     | _     | _    | ○ a) | 0            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | BD COAX             | 0          | 0       | () a) | _     | 0     | 0    | 0    | _            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     |       |
|               | DVD COAX            | 0          | 0       | _     | ( a)  | 0     | 0    | 0    | _            | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     | _     |
|               | SA-CD/CD<br>COAX    | 0          | 0       | _     | _     | 0     | 0    | 0    | () a)        | 0     | _           | _     | _     | _     | _     | _     |       |

a) 初期設定です。

入力されたコンポーネント映像信号は、そのままの解像度で COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子から出力されます。また、GUI 出力の解像度は、コンポーネント映像、HDMI 映像ともに 525p(480p)になります。

- 初期設定ですでに光デジタル端子(OPT)が割り当てられている入力には、他の光デジタル入力を割り当てることはできません。また、初期設定で同軸デジタル端子(COAX)が割り当てられている入力には、他の同軸デジタル入力を割り当てることはできません。
- デジタル音声入力を割り当てると、INPUT MODE の設定が 変わることがあります。
- 同じ入力に複数の HDMI 入力を同時に割り当てることはできません。
- 同じ入力に複数のデジタル音声入力を同時に割り当てることはできません。
- 同じ入力に複数のコンポーネント映像入力を同時に割り当てることはできません。
- HDMI 入力にコンポーネント映像を割り当てる場合は、「Control for HDMI」の設定を「OFF」にしてください。

b) HDMI 入力にコンポーネント映像を割り当てても、入力されたコンポーネント映像信号は HDMI 映像信号に変換されず、HDMI OUT 端子から出力されません。

# スリープタイマーを使う

設定した時間がたつと、本機の電源を自動的に切ることができます。



### **1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

## **2** SLEEP をくり返し押す。

SLEEPを押すたびに時間表示が次のように切り換わります。

 $\rightarrow$ 0:30:00 $\rightarrow$ 1:00:00 $\rightarrow$ 1:30:00 $\rightarrow$ 2:00:00 $\rightarrow$ 0FF $\rightarrow$ 

スリープタイマーが働いているあいだは表示窓の「SLEEP」が点灯します。


#### ちょっと一量

スリープタイマーが働くまでの残り時間を確認するには、 SLEEP を押します。表示窓に残り時間が表示されます。 もう一度 SLEEP を押すと、スリープタイマーの設定が変わりま

# 小音量でサラウンド効果を 楽しむ

音量が小さい状態でも、劇場のようなサラウンド効果 を楽しめる機能です。サウンドフィールドと同時に働 かせることができます。

例えば深夜に映画を見るとき、小音量でもセリフを はっきりと聞き取ることができます。




### NIGHT MODE を押す。

NIGHT MODE機能が働きます。 NIGHT MODEを押すたびに、オンとオフが切り換わります。

## 他機を使って録音/録画する

本機を使ってオーディオ/映像機器から録音/録画ができます。お持ちの録音/録画機器の取扱説明書もご覧ください。



### カセットテープやミニディスクに録音 する

本機を使ってカセットテープまたはミニディスクに録音できます。お持ちのMDデッキまたはカセットデッキの取扱説明書もご覧ください。

- **1** 再生機器を接続した入力の入力切り換え用ボタンを押す。
- **2** 再生機器を準備する。
  例: CDプレーヤーにディスクを入れる。
- **3** 録音機器を準備する。 ミニディスクまたはカセットテープを入れ、録音 レベルを調節する。
- **4** 録音機器側で録音を開始し、再生機器側で 再生する。

#### ご注意

- NIGHT MODE は、以下の場合は機能しません。
  - マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby TrueHD 信号を受信している。
- サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の信号を受信中に NIGHT MODE 機能が働いていると、強制的に 44.1 kHz または 48 kHz で再生されます。

#### ちょっと一言

NIGHT MODE 機能が働いていると、Bass、Treble、Effect Level が上がり、「D.Range.Comp」が「MAX」になります。

### デジタル音声を録音するには

再生機器をデジタル音声入力(OPTICAL IN)端子につなぎ、録音機器をOPTICAL MD OUT端子につないでください。

### 録画する

- **1** 再生機器を接続した入力の入力切り換え用ボタンを押す。
- 2 再生機器の準備をする。

例:ビデオデッキにビデオテープを入れる。

3 録画機器の準備をする。

(VIDEO 1につないだ) 録画機器に録画用のビデオテープなどを入れる。

**4** 録画機器側で録画を開始し、再生機器側で 再生する。


# 本体とリモコンのコマンド モードを切り換える

本機(アンプ)と付属のリモコンのコマンドモード (COMMAND MODE AV1またはCOMMAND MODE AV2)を切り換えることができます。付属の リモコン操作で他にお使いのソニー製機器が誤動作す る場合は、コマンドモードを初期設定から適切な設定 に切り換えてください。

本機と付属のリモコンともに、初期設定のコマンドモードはCOMMAND MODE AV2です。

本機と付属のリモコンはどちらも同じコマンドモード に設定する必要があります。コマンドモードが一致し ていない場合は、付属のリモコンで本機の操作ができ ません。

### 本体のコマンドモードを切り換える




### 2CH/A.DIRECT を押しながら電源を入れる。

コマンドモードが「AV2」に設定されされると、表示窓に「COMMAND MODE [AV2]」と表示されます。 コマンドモードが「AV1」に設定されされると、表示窓に「COMMAND MODE [AV1]」と表示されます。

- MD OUT 端子から出力された信号には、音質の調整は働きません。
- 録画防止機能のあるソースは録画できません。
- MULTI CHANNEL INPUT 端子から入力された音声信号は出力されません。
- アナログ出力端子(録音用)からは、アナログ入力信号のみ出力されます。
- デジタル出力端子(録音用)からはデジタル入力信号のみ出力 されます。
- HDMI 音声は録音できません。

### リモコンのコマンドモードを切り換え る



**1** RM SET UP を押しながら、I/⊕(電源スイッチ)を押す。


SHIFTが点灯し、AMPが点滅します。

**2** AMPが点滅している間に1または2を押す。 AMPが点灯します。

1を押すと、コマンドモードは「AV SYSTEM1」 に設定され、2を押すと「AV SYSTEM2」に設定 されます。

**3** AMP が消灯する前に ENT/MEM を押す。 AMPが2回点滅し、設定が完了します。

### 簡単リモコンのコマンドモードを切り 換える



DISPLAY を押しながら MUTING を押し、そのまま①を押す。

# バイアンプ接続する

サラウンドバックスピーカーを使用しない場合、 SURROUND BACK SPEAKERS端子をフロントス ピーカーのバイアンプ接続用に使用することができま す。

### 接続する

フロントスピーカーのLo(またはHi)側を本機の FRONT SPEAKERS A端子に、フロントスピーカー のHi(またはLo)側を本機のSURROUND BACK SPEAKERS端子につなぎます。

このとき、スピーカーに付属されているHi/Loのショート金具は必ず外してください。本機の故障の原因となります。

### 設定する

- **1** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。
- **2** MENUを押す。 テレビ画面にメニューが表示されます。
- **3** ♠/◆をくり返し押して「♣Settings」を選び、⊕または◆を押す。

- **4** ♠/♦をくり返し押して「Speaker」を選び、⊕または ◆を押す。
- **5** ♣/♣をくり返し押して「Speaker Pattern」を選び、
  ① または◆を押す。
- **6** ♠/◆を押して、サラウンドバックスピーカーなしの スピーカーパターンを選ぶ。
- **7** RETURN/EXIT かを押す。
- **8** ♠/◆を押して「Sur Back Assign」を選び、⊕を押す。
- **9** ♠/◆を押して「BI-AMP」を選び、⊕を押す。 SURROUND BACK SPEAKERS端子から FRONT SPEAKERS A端子と同じ信号が出力され ます。


- FRONT SPEAKERS B 端子を使ってバイアンプ接続することはできません。
- 自動音場補正機能を使う場合は、その前にバイアンプの設定を してください。
- バイアンプの設定後は、サラウンドバックスピーカーのレベル、バランス、イコライザーなどの設定は無効となり、フロントスピーカーの設定が反映されます。
- PRE OUT 端子から出力される信号は SPEAKERS 端子と同じ設定になります。
- 「Speaker Pattern」でサラウンドバックスピーカーありの設定にした場合、「Sur Back Assign」を「BI-AMP」に設定できません。

### 設定を変更する

# Settings メニューの使いか た

Settingsメニューを使って、スピーカーやサラウンド 効果などさまざまな設定ができます。

Settingsメニューをテレビ画面に表示するには、「準備6: GUI(Graphical User Interface)メニューをテレビ画面に表示する」(30ページ)にしたがって、本機をGUI MODEに設定してください。



**1** AMP を押す。

本機の操作ができるようになります。

**2** MENU を押します。

テレビ画面にメニューが表示されます。



**3** ♠/♦ をくり返し押して、「♣Settings」を選び、⊕または → を押してメニューモードに入る。

テレビ画面にSettingsメニューが表示されます。



**4** ♠/♦ をくり返し押してお好みのメニュー項目を選び、⊕または ◆ を押す。

例: Auto Calibrationの場合



**5** ♠/♦ をくり返し押して設定を選び、⊕を押して確定する。

### 前の表示画面に戻るには

RETURN/EXIT かを押します。

### メニューから抜けるには

MENUを押します。

### Settingsメニュー一覧

| メニューアイコン      | 内容                 |
|---------------|--------------------|
| -C Auto       | スピーカーレベルや距離などを自動で  |
| Calibration   | 設定します。             |
| Speaker       | スピーカーの位置やインピーダンスを  |
|               | 手動で設定します。(66ページ)。  |
| Surround      | お好みに合わせてサウンドフィールド  |
|               | (サラウンド効果)を選びます(69  |
|               | ページ)。              |
| Itt EQ        | イコライザー(低域/高域のレベル)  |
| ***           | を調整する(70ページ)。      |
| Audio         | 音声の設定をします(70ページ)。  |
| Video         | アナログ映像信号の解像度を調節しま  |
|               | す(71ページ)。          |
| <b>2</b> HDMI | HDMI端子に接続している機器の操作 |
|               | をします(73ページ)。       |
| System        | 本体の設定をします(74ページ)。  |

## **☎ 自動音場補正機能設定**

### (Auto Calibration)

### **Quick Setup**

自動音場補正機能を実行します。詳しくは「準備8: 自動でスピーカーを設定する (自動音場補正機能)」 (33ページ)をご覧ください。

### **Enhanced Setup**

測定位置や視聴環境、測定条件ごとにリスニングポジションとして3つのパターンを登録できます。 また、それぞれのスピーカーの補正タイプも選べます。

### 複数のリスニングポジションを登録するには

お好みのリスニングポジションを選び、測定結果を登録できます。

- **1** Enhanced Setup 画面で ♠/◆ をくり返し押して、測定結果を登録する「Seating Position」を選ぶ。
  - Pos. (Position) 1
  - Pos. (Position) 2
  - Pos. (Position) 3
- **2** →を押して、測定を実行する。

### スピーカーの補正タイプを設定するには

リスニングポジションごとにスピーカーの補正タイプ を選べます。

- **1** ♣/★ をくり返し押してスピーカーの補正タイプを設定する「Seating Position」を選び、①を押す。
- **2** ♠/♣をくり返し押して「Calibration Type」を選び、
  (+)を押す。
  - Full Flat各スピーカーの周波数特性を平らにします。
  - Engineer
     ソニー基準のリスニングルームの周波数特性にします。
  - Front Reference すべてのスピーカーの特性をフロントスピーカー の特性にあわせます。
  - OFF 自動音場補正のイコライザーをオフにします。

- 「Quick Setup」を実行すると、測定結果が上書きされ、 Enhanced Setup メニューのポジション 1 に記録されます。
- 測定結果が登録されていない「Seating Position」に 「Calibration Type」は設定できません。

### リスニングポジションのイコライザー設定を確 認するには

- **1** ◆/◆ をくり返し押して、イコライザー設定を確認する「Seating Position」を選ぶ。
- **2** OPTIONSを押す。 オプションメニューが表示されます。
- **3** ♠/◆をくり返し押して「EQ Curve」を選び、⊕を押す。
- **4** ◆/◆をくり返し押して、イコライザー設定を確認するスピーカーを選ぶ。
  - FRONT
  - CENTER
  - SURROUND
  - SURROUND BACK

### リスニングポジションに名前を付けるには

- **1** ♣/♣ をくり返し押して、名前を付ける「Seating Position | を選ぶ。
- OPTIONSを押す。
   オプションメニューが表示されます。
- **3** ♠/♣をくり返し押して「Name Input」を選び、⊕を押す。
  - ソフトキーボードが表示されます。
- **4** ♠/♣/♠で文字を選び⊕で確定して、入力が終わったら「入力完了」を選び⊕を押す。

### **Front Ref Type**

自動音場補正の補正タイプで「Front Reference」を 選んだ場合、リファレンス値を選べます。

#### ■ Rch

Rchのデータをリファレンス値とします。

#### ■L/R

RchとLchをリファレンス値とします。

#### Lch

Lchのデータをリファレンス値とします。

### ご注意

- 「Front Ref Type」は自動音場補正の補正タイプで「Front Reference」を選んだときのみ、設定できます。
- 「Front Ref Type」を設定してから、測定を行ってください。

### **SP Pair Match**

自動音場補正のイコライザーパターンのペアマッチ方 法を選びます。

### **■**OFF

各chで独立した補正を行います。

#### **ALL**

フロント/サラウンド/サラウンドバックスピーカーをそれぞれLch/Rchのペアマッチ処理で補正を行います。

#### **SUR**

サラウンド/サラウンドバックスピーカーをそれぞれ Lch/Rchのペアマッチ処理で補正を行います。

- 「SP Pair Match」は、自動音場補正を行っていないときは設定できません。
- 「SP Pair Match」の「ALL」は、自動音場補正の補正タイプで「Front Reference」を選んだときは設定できません。

# ニスピーカー設定

### (Speaker)

それぞれのスピーカーをマニュアルで設定できます。 自動音場補正完了後にもスピーカーレベルを調節でき ます。

### **Impedance**

スピーカーインピーダンスを設定できます。詳しくは「準備7:スピーカーを設定する」(31ページ)をご覧ください。

- **■**4 Ω
- **■8** Ω

### **Speaker Pattern**

お使いのシステムによって「Speaker Pattern」を選びます。自動音場補正後はスピーカーパターンを選ぶ必要はありません。

### スピーカーパターンを選ぶには

- **1** ♣/♣ をくり返し押して「Speaker Pattern」を選び、 ⊕を押す。
  - スピーカーパターン画面が表示されます。
- **2** ♠/◆をくり返し押してお好みのスピーカーパターンを選び、⊕を押す。
- **3** RETURN/EXIT かを押す。

### **Center Mix**

アナログダウンミックス機能をオン/オフに設定します。

#### **■**OFF

センタースピーカーをつないでいるときは、自動的に 「OFF」に設定されます。

#### 

センタースピーカーがないときに、デジタル音声を高音質で聞きたいときは、「ON」をおすすめします。 「ON」に設定されると、アナログダウンミックス機能が働きます。この設定はMULTI CHANNEL INPUT端子からの入力信号にも働きます。

### **Sur Back Assign**

サラウンドバックスピーカーについての設定をします。

#### **■**OFF

サラウンドバックスピーカーをつながない場合に選びます。

### **■ BI-AMP**

フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときに選びます。

### **Manual Setup**

Manual Setup画面で各スピーカーをマニュアルで設定できます。自動音場補正完了後もスピーカーレベルを調節できます。

### スピーカーのレベルを調節するには

各スピーカー(センター、サラウンド右/左、サラウンドバック右/左、アクティブサブウーファー)のレベルを調節できます。

- **1** ♣/♣/◆/◆ をくり返し押してレベルを調節するスピーカーを選び、⊕を押す。
- **2** ◆/◆をくり返し押して[Level:]を選び、(+)を押す。
- **3** ♠/◆で選んだスピーカーのレベルを設定して、⊕を押す。

-20 dBから+10 dBの範囲で0.5 dB単位で設定できます。

フロント右/左スピーカーの場合、左右のバランスを調節できます。フロント左のレベルをFL-10 dBからFL+10 dBの範囲で0.5 dB単位で設定できます。フロント右のレベルをFR-10 dBからFR+10 dBの範囲で0.5 dB単位で設定できます。

- スピーカー設定は選択中の「Seating Position」にのみ有効です。
- パイアンプ接続からサラウンドバックスピーカー接続に切り換えたいときに「Sur Back Assign」を「OFF」に設定してからサラウンドバックスピーカーをつなぎます。サラウンドバックスピーカーをつないでから、スピーカーの設定をやりなおします。「自動音場補正機能」(33ページ)または「Manual Setup」を参照してください。
- 音楽用サウンドフィールドのいずれかを選んでいるときは、 Speaker メニューですべてのスピーカーが「LARGE」に設定されていても、アクティブサブウーファーからは音が出ません。ただし、入力されたデジタル信号に L.F.E. 信号が含まれているときや、フロントとサラウンドのいずれかが「SMALL」に設定されているとき、映画用サウンドフィールドを選んでいるとき、「Portable Audio」を選んでいるときは、アクティブサブウーファーから音が出ます。

### リスニングポジションからスピーカーまでの距 離を調節するには

リスニングポジションから各スピーカー(フロント右/左、センター、サラウンド右/左、サラウンドバック右/左、アクティブサブウーファー)までの距離を 調節できます。

- **1** ♠/♣/♠/♠ をくり返し押してリスニングポジションからの距離を調節するスピーカーを選び、(+)を押す。
- **2** ◆/◆をくり返し押して「Distance:」を選び、⊕を押す。
- **3** ♠/◆で選んだスピーカーの距離を設定して、⊕を押す。
  - 1.0~10.0 mの範囲で、1 cm単位で設定できます。

### スピーカーのサイズを調節するには

各スピーカー(フロント右/左、センター、サラウンド右/左、サラウンドバック右/左、アクティブサブウーファー)のサイズを調節できます。

- **1** ◆/◆/◆/◆ をくり返し押してサイズを調節するスピーカーを選び、⊕を押す。
- **2** ◆/→をくり返し押して「Size:」を選び、⊕を押す。
- **3** ♠/◆で選んだスピーカーのサイズを設定して、⊕を押す。
  - LARGE

低域を充分に再生できる大きなスピーカーをつないだときに選びます。通常は「LARGE」を選びます。

• SMALL

マルチチャンネルサラウンドの音声が歪んだり、サラウンド効果が不充分なときに選びます。サラウンドスピーカーの低域部分は、アクティブサブウーファーまたは「LARGE」に設定した他のスピーカーから再生されます。

### **Crossover Freq**

Speakerメニューで「SMALL」に設定されているスピーカーの低音域のクロスオーバー周波数を調節します。自動音場測定後は、測定されたスピーカーのクロスオーバー周波数が各スピーカーに設定されます。

- 1 ◆/→ を押して設定するスピーカーを選ぶ。
- 2 ◆/◆ を押して設定値を選び、→ を押す。

### **Test Tone**

Test Tone画面でテストトーンの種類を選べます。

### 各スピーカーからテストトーンを出力するには

各スピーカーから順番に、テストトーンを出力します。

- **1** ◆/◆ を押して「Test Tone」を選び、⊕を押す。 Test Tone画面が表示されます。
- 2 ★/★を押して設定を選び、(+)を押す。
  - OFF
  - AUTO テストトーンが出るスピーカーが自動的に切り換 わります。
  - L、C、R、SR、SBR、SBL、SL、SW テストトーンを出すスピーカーを選ぶことができます。
- **3** ♠/◆を押して「Level:」を選び、⊕を押す。

### ちょっと一言

• 各スピーカーの「LARGE」、「SMALL」の違いは、「そのスピーカーの低音をカットするかしないか」です。「SMALL」でカットされた低音は、「LARGE」と設定した他のスピーカーまたはアクティブサブウーファーの低域に回されます。しかし、低域は一定の指向性を持っているため、できればカットしたくないものです。したがって、どんなに小型のスピーカーでも、低音を再生させたい場合は「LARGE」に設定します。逆に大型のスピーカーでも、低音を再生させたくない場合は「SMALL」に設定します。

全体の音量が小さい場合はすべてのスピーカーを「LARGE」に設定し、低音感が足りない場合は、イコライザーで低域を上げることをおすすめします。

- サラウンドバックスピーカーの設定はサラウンドスピーカーと 同じになります。
- フロントスピーカーの設定を「SMALL」にすると、センター、サラウンド、サラウンドバックスピーカーも自動的に「SMALL」に設定されます。
- ◆ アクティブサブウーファーを使用しない場合は、フロントスピーカーは自動的に「LARGE」に設定されます。
- すべてのスピーカーの音量を一度に調節したいときは、 MASTER VOL + / - で調節します。
- 「Test Tone」の設定値は調節している間、表示窓に表示されます。

### 隣り合うスピーカーからテストトーンを出力す るには

隣り合うスピーカーからテストトーンを出力することで、スピーカー間のバランスを調節できます。

- **1** ◆/◆ を押して「Phase Noise」を選び、◆を押す。 Phase Noise画面が表示されます。
- **2** ♠/◆を押して設定を選び、⊕を押す。
  - OFF
  - L/R、L/C、C/R、R/SL、R/SR、SR/SL、SR/ SBR、SBR/SBL、SR/SB、SBL/SL、SB/SL、 SL/L、L/SR 隣り合う2つのスピーカーから順番に、テスト トーンを出します。

スピーカーパターンによっては、表示されない項目があります。

**3** ♠/◆を押して「Level:」を選び、⊕を押す。

### 隣り合うスピーカーから音源を出力するには

隣り合うスピーカーから音源を出力して、スピーカー 間のバランスを調節できます。

- **1** ◆/◆ を押して「Phase Audio」を選び、◆ を押す。 Phase Audio画面が表示されます。
- **2** ◆/◆を押して設定を選び、(+)を押す。
  - OFF
  - L/R、L/C、C/R、R/SL、R/SR、SR/SL、SR/ SBR、SBR/SBL、SR/SB、SBL/SL、SB/SL、 SL/L、L/SR

隣り合う2つのスピーカーから順番に、テストトーンではなくフロント2チャンネルの音源を出します。

スピーカーパターンによっては、表示されない項目があります。

**3** ♠/◆を押して「Level: |を選び、(+)を押す。

### テストトーンが何も聞こえないときは

- スピーカーコードが確実につながれていない場合が あります。コードを軽く引っ張ってみて、抜けたり しないように確実につないでください。
- スピーカーコードがショートしている恐れがあります。

# 画面に表示されているスピーカーと異なるスピーカーからテストトーンが出るときは

接続したスピーカーと設定したスピーカーパターンが 間違っています。スピーカーの接続とスピーカーパ ターンをもう一度確認してください。

### **D.Range Comp**

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。 深夜に小音量で映画を見たいときなどに便利です。ド ルビーデジタルの音声にのみ働きます。

#### **■**OFF

ダイナミックレンジの圧縮は行われません。

#### AUTO

ダイナミックレンジが自動的に圧縮されます。

#### **■**STD

レコーディングエンジニアが意図するダイナミックレンジでサウンドトラックを再現します。

#### **■**MAX

ダイナミックレンジを極端に狭くします。

### **Distance Unit**

スピーカーまでの距離を表示する単位を切り換えます。

#### ■ meter

メートル表示に切り換えます。

#### **■** feet

フィート表示に切り換えます。

#### ちょっと一言

- 「D.Range Comp」では、ダイナミックレンジをドルビーデ ジタルに記録されているダイナミックレンジ情報に基づいて圧 縮します。
- 「D.Range Comp」では「STD」が本来の圧縮値ですが、控えめに感じるときは、「MAX」をおすすめします。これは極端にダイナミックレンジを圧縮しますので、深夜のビデオ鑑賞などに便利です。アナログのリミッターと異なり、機器側が圧縮ポイントをあらかじめ予測しているため、自然な圧縮になります。

# % サラウンド設定

#### (Surround)

Sound Field Setup画面でサラウンド効果を設定できます。

### **Sound Field Setup**

Sound Field Setup画面でサウンドフィールド(サラウンド効果)を選び、エフェクトレベルを調節できます。

詳しくは「サラウンド効果を楽しむ」(44ページ)を ご覧ください。

### サウンドフィールドを選ぶには

- **1** ◆/◆ をくり返し押して「Sound Field Select」を選び、(+)を押す。
- 2 ♠/◆をくり返し押してお好みのサラウンドフィールドを選び、①を押す。

### エフェクトレベルを調節するには

- **1** ◆/◆ をくり返し押して「Sound Field Select」を選び、① を押す。
- **2** ♠/◆をくり返し押してお好みのサラウンドフィールドを選び、①を押す。
- **3** ♠/◆を押して、「Effect Level」を選ぶ。
  - 50%
  - 80%
  - 100%
  - 150%

### **Enhanced Sur Mode**

サウンドフィールドのデコーディングモードを選べま す。

設定可能なデコーディングモードについては、「好みのマルチチャンネルサラウンド効果を設定する」(46ページ)をご覧ください。

### ■ PLII

ドルビープロロジックIIのデコード処理を行います。 ステレオ2チャンネルの音源を5.1チャンネルにデコー ドします。

#### **■** PLIIx

ドルビープロロジックIIxのデコード処理を行います。 ステレオ2チャンネルまたは5.1チャンネルの音源を 7.1チャンネルにデコードします。

### ■ Neo:6 Cinema

DTS Neo:6のシネマモードのデコード処理を行います。2チャンネルの音源を7チャンネルにデコードします。

#### ■ Neo:6 Music

DTS Neo:6のミュージックモードのデコード処理を行います。2チャンネルの音源を7チャンネルにデコードします。CDなど通常のステレオ録音の再生に適しています。

#### ■ Neural-THX


次世代のNeural-THX®サラウンドです。ステレオ処理や純粋な5.1チャンネル処理に加え、Neural-THX®サラウンド処理された映画や音楽の360度、7.1チャンネルのサラウンド再生が可能です。

- サウンドフィールドによっては、メニューごとに設定できる項目が異なります。
- エフェクトレベルの調節は、「Cinema Studio EX **DCS**」のときのみ有効です。
- Speaker Pattern メニューでサラウンドバックスピーカーが ない設定を選んでいるときは PLII、サラウンドバックスピー カーがある設定を選んでいるときは PLIIx が選ばれ、同時に両 方を設定することはできません。

# プェイコライザー(低域/広域 のレベル)設定

### (EQ)

下記のパラメーターを使って、すべてのスピーカーの 音質(低域/高域のレベル)を調節できます。



### EQ画面でイコライザーを調節するには

- **1** ◆/→ を押して調節したいスピーカーを選び、① を押す。
- **2** ◆/◆を押して「Bass」または「Treble」を選ぶ。
- **3** ♠/◆を押してパラメーターを調節し、⊕を押す。

### ♪音声設定

### (Audio)

お好みに合わせて、音声を設定できます。

### **Digital Legato Linear (D.L.L.)**

「AUTO」に設定すると、非可逆圧縮で録音された音声を高音質で再生できます。リニアPCMで記録されているCDの音声なら、さらに音質が向上します。

- **■**OFF
- **■** AUTO

### A/V Sync

入力された音声を遅らせて、映像と音声のずれを調節 することができます。

### **■ HDMI AUTO**

HDMI接続のときはテレビ側の情報をもとに、映像と音声のずれを自動的に調節します。ただし、A/V Syncに対応したテレビのときしか機能しません。

### ■ 0 ms - 300 ms

0 ms~300 msの範囲で10 msごとに調節できます。

### **Dual Mono**

デジタル放送などで二重音声を聞くときに、音声を選べます。ただし、この機能はドルビーデジタルの音声 にのみ働きます。

#### **■ MAIN/SUB**

フロント左スピーカーから主音声、フロント右スピー カーから副音声を同時に出力します。

#### **■** MAIN

主音声のみを出力します。

#### **■**SUB

副音声のみを出力します。

- イコライザー機能は以下の場合、機能しません。
- マルチチャンネル入力が選ばれている。
- サウンドフィールドに「2ch Analog Direct」を選んでい
- サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の Dolby True HD 信号を受信している。
- サンプリング周波数が 176.4 kHz 以上の信号を受信中にイコライザーを調節すると、強制的に 44.1 kHz または 48 kHz で再生されます。
- A/V Sync 機能は、大きな液晶ディスプレイやプラズマモニター、プロジェクターなどを使用しているときに便利です。
- A/V Sync 機能は、以下の場合は機能しません。
  - マルチチャンネル入力を選んでいる。
  - アナログダイレクト機能を使用している。

### **Decode Priority**

HDMI端子またはDIGITAL IN端子に入力されるデジタル音声の入力モードを設定できます。

#### **■** PCM

DIGITAL IN端子からの信号を選んでいるときに、PCM信号を優先して処理します(頭切れを防ぎます)。なお、PCM以外の信号が入力された場合、信号フォーマットによっては音が出なくなることがあります。この場合は「AUTO」に設定してください。

HDMI IN端子からの信号を選んでいるときは、接続している機器からはPCM信号のみ出力されるようになります。

その他のフォーマットを受信する場合は「AUTO」に 設定してください。

### **AUTO**

ドルビーデジタル、DTS、DSD、MPEG-2 AAC、PCMの音声入力を自動的に切り換えます。

## ӹ映像設定

### (Video)

映像を設定できます。

### Resolution

アナログ映像入力の解像度を変換できます。 Resolutionメニューの設定による映像信号の入出力の 関係について詳しくは、72ページの表をご覧くださ い。

- **■** AUTO
- **DIRECT**

アナログの映像信号を変換しないで出力します。

- 480i/576i
- 480p/576p
- **■**720p
- 1080i
- ■1080p

| Resolution<br>メニューの設定 | 出力信号<br>入力信号 | HDMI OUT端子  | COMPONENT<br>VIDEO MONITOR<br>OUT端子 | MONITOR VIDEO<br>OUT端子 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| DIRECT                | コンポーネント映像    | _           | 0                                   | _                      |
|                       | コンポジット映像     | _           | _                                   | 0                      |
| AUTO(初期設定)            | コンポーネント映像    | <b>●</b> a) | <b>●</b> b)                         | <b>●</b> b)            |
|                       | コンポジット映像     | <b>●</b> a) | <b>●</b> b)                         | <b>●</b> b)            |
| 480i/576i             | コンポーネント映像    | <b>●</b> c) | •                                   | •                      |
|                       | コンポジット映像     | <b>●</b> c) | •                                   | •                      |
| 480p/576p             | コンポーネント映像    | •           | •                                   | _                      |
|                       | コンポジット映像     | •           | •                                   | 0                      |
| 720p、1080i            | コンポーネント映像    | •           | <b>●</b> d)                         | _                      |
|                       | コンポジット映像     | •           | <b>●</b> d)                         | 0                      |
| 1080p                 | コンポーネント映像    | •           | 0                                   | _                      |
|                       | コンポジット映像     | •           | _                                   | 0                      |

●: 映像は変換されて、ビデオコンバーターを通して出力されます。 ○: 映像は変換されず、入力と同じ種類の信号のみ出力されます。

-:映像を出力しません。

a) 接続しているモニターによって、解像度は自動的に設定されます。

b) HDMI OUT 端子にテレビがつながれていないときに、525i(480i)/625i(576i)の信号が出力されます。

c) 525i (480i) /625i (576i) に設定しても、525p (480p) /625p (576p) の信号が出力されます。

<sup>d)</sup> 著作権保護されていない映像は、メニューの設定のとおりに出力されます。著作権保護された映像は、525p(480p)/625p(576p) まで出力されます。

- モニターなどを HDMI OUT 端子につないだときは、 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子、MONITOR VIDEO OUT 端子から、映像信号は出力されません。
- つないだテレビが「Resolution」で選んだ解像度に対応して いないときは、映像は正しく出力されません。
- 変換された HDMI 映像出力信号は「x.v.Color」には対応して いません。
- 変換された HDMI 映像出力信号は Deep Color には対応して いません。

## 일HDMI 設定

#### (HDMI)

HDMI端子につないだ機器の操作ができます。

## **Control for HDMI**

HDMI接続した機器のHDMI機器制御機能を有効にします。

#### **■**OFF

#### ■ ON

### **Audio Out**

本機とHDMI接続した再生機からの音声の出力先を設定します。

#### **■TV+AMP**

再生機の音声を本機につないだスピーカーと、本機に HDMI接続されたテレビのスピーカーの両方から再生 します。

#### **AMP**

再生機の音声を本機につないだスピーカーから出力します。マルチチャンネルの音声はそのまま再生可能です。

#### Subwoofer Level

HDMI接続を通してマルチチャンネルPCM信号が入力されているとき、アクティブサブウーファーのレベルを0 dB~+10 dBの範囲で調節できます。HDMI入力でとにレベルの設定ができます。

#### ■0 dB

#### **■** AUTO

入力ソースのサンプリング周波数によって自動的に +10 dBか0 dBに設定します。

#### ■+10 dB

## Subwoofer LPF

HDMI接続でPCM信号が入力されているときに、アクティブサブウーファー出力のローパスフィルターを設定します。お持ちのアクティブサブウーファーにクロスオーバー周波数調整などのローパスフィルターがない場合に設定してください。

#### **■**OFF

ローパスフィルターは機能しません。

#### ■ ON

常にカットオフ周波数120 Hzのローパスフィルターが働きます。

### Sound Field

デジタル放送の番組を視聴するときに、オートジャンルセレクター機能を使うかどうかを設定します。 詳しくは、「デジタル放送のジャンルに応じてサラウンド効果を切り換える(オートジャンルセレクター)」 (53ページ)をご覧ください。

#### ご注意

- 「Control for HDMI」が「ON」のとき、「Audio Out」は自動的に変わる場合があります。
- 「Audio Out」が「TV+AMP」に設定されていると、再生機の 音質はチャンネル数、サンプリング周波数など、テレビの性能 に影響されます。テレビがステレオ(2ch)スピーカーの場合 は、マルチチャンネルのソフトを再生しても、本機の音声出力 はテレビと同じステレオ(2ch)になります。
- 本機にプロジェクターなどの映像機器をつないでいるとき、本機につないだスピーカーから音が出ない場合があります。この場合は、「Audio Out」を「AMP」に設定してください。
- HDMI 入力を割り当てた端子の場合は、テレビから音声は出ません。
- ●「Audio Out」が「AMP」に設定されているときは、テレビの スピーカーから音は出ません。

## H.A.T.S.

H.A.T.S. (High quality digital Audio Transmission System) 機能を有効にします。デジタル音声信号送信時のジッター(信号を読み込むときのずれ)をなくし、音質を向上させます。

H.A.T.S.を有効にするには、「Control for HDMI」を「ON」にしてください。

#### **■**OFF

#### **■**ON

#### H.A.T.S.機能が有効なストリーム

| 入力する音声信号    | サンプリング周波数         |
|-------------|-------------------|
| 2chリニアPCM   | 44.1 kHz、48 kHz、  |
|             | 88.2 kHz、96 kHz、  |
|             | 176.4 kHz、192 kHz |
| マルチチャンネルリニア | 44.1 kHz、48 kHz、  |
| PCM         | 88.2 kHz、96 kHz、  |
|             | 176.4 kHz、192 kHz |
| DSD         | 2.8224 MHz        |

## **Video Direct**

入力された映像信号をHDMI IN端子からHDMI OUT 端子に直接出力します。

#### **■**OFF

HDMI IN端子からの入力信号はビデオプロセッサーを 通して出力されます。

#### ■ ON

HDMI IN端子からの入力信号が直接出力されます。

# ョシステム設定

## (System)

本機の各種設定を変えることができます。

## **Screen Saver**

本機につないだテレビにGUIメニューを表示したとき、 スクリーンセーバー機能を有効にします。

#### **■**OFF

スクリーンセーバー機能は働きません。

#### ■ ON

15分間操作しないとスクリーンセーバー機能が働きます。

## **RS-232C Control**

保守・サービスのためにRS-232C端子からの機能を有効にします。

#### ■ ON

保守・サービスのための機能が働きます。

#### **■**OFF

保守・サービスの機能は働きません。


#### ご注意

- 「H.A.T.S.」を有効にすると、接続機器の再生や停止、一時停止ボタンなどを押して再生を始めても、システムの制限により音が出るまでに時間がかかります。このときのタイムラグは音源により異なります。「H.A.T.S.」を「ON」に設定しても、接続機器や音源によっては効果が少ない場合があります。
- H.A.T.S. 対応機器と HDMI 接続してください。

- 「Audio Out」が「TV+AMP」のときは、接続機器の種類や状態によって「H.A.T.S.」が機能しないことがあります。その場合は、「Audio Out」を「AMP」に設定してださい。
- 「H.A.T.S.」は本機とソニー製スーパーオーディオ CD プレーヤー SCD-XA5400ES をつないだ場合に働きます。

# テレビをつながずに本機を 操作する

本機をテレビにつないでいない場合、GUIを使わずに 本体の表示窓の表示で操作を確認することができます。



## 表示窓のメニューを使う

表示窓に「GUI MODE」と表示されている場合、 GUI MODEを押してメニューの表示モードを 「DISPLAY MODE」に切り換えてください。

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。
- **3** MENU を押す。 本体の表示窓にメニューが表示されます。

例:「Level Settings」の場合




- **4** ◆/◆ をくり返し押してメニューを選び、⊕か → 押す。

項目のパラメーターが現れます。



**6** ♣/◆ をくり返し押してお好みのパラメーターを選び、⊕を押す。

パラメーターが確定し、画面から項目が消えます。



# メニュー一覧(表示窓)

各メニューから以下のオプションが設定できます。

「■■」はそれぞれの項目の設定値が入ります。

| メニュー           | 項目                    | 設定値  | 初期値          |
|----------------|-----------------------|--|--------------|
| Auto           | AUTO CAL START?       |  |              |
| Calibration    | 5 4 3 2 1             |  |              |
|                | MESURING: TONE        |  |              |
|                | MESURING: T.S.P.      |  |              |
|                | MESURING: WOOFER      |  |              |
|                | COMPLETE [            | RETRY、SAVE EXIT、WRN CHECK、PHASE INFO. DIST. INFO、LEVEL INFO、EXIT | SAVE<br>EXIT |
|                | WARNING CODE [■■■:4■] | FL、FR、C、SLA、SRA、SLB、SRB、SBL、SBR: 0、1、2、3、4                       |              |
|                | NO WARNING            |  |              |
|                | ERROR CODE [■■■:3■]   | F. SR. SB: 0. 1. 2. 3. 4   |              |
|                | RETRY?[■■■■]          | YES, EXIT  | YES          |
|                | CANCEL                |  |              |
|                | CAL TYPE [■■■■■■■■]   | ENGINEER、FULL FLAT、FRONT REF、OFF                                 | FULL<br>FLAT |
|                | FRONT REF TYPE [■■■]  | L/R、L、R  | L/R          |
|                | SP PAIR MATCH [■■■]   | ALL、SUR、OFF  | ALL          |
|                | POSITION [            | POS.1、POS.2、POS.3  | POS.1        |
|                | NAME IN ? [           |  |              |
| Level Settings | TEST TONE [           | OFF, L~SW (AUTO), L~SW (FIX)                                     | OFF          |
|                | PHASE NOISE [■■■■■■]  | OFF、L/C、C/R、R/SL、R/SR、SR/SL、SR/SBR、SBR/SBL、SBL/SL、SL/L、L/SR      | OFF          |
|                | PHASE AUDIO [■■■■■■]  | OFF、L/C、C/R、R/SL、R/SR、SR/SL、SR/SBR、SBR/SBL、SBL/SL、SL/L、L/SR      | OFF          |
|                | FRONT L [■■■.■ dB]    | −10.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | FRONT R [■■■.■ dB]    | −10.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | CENTER [■■■.■ dB]     | -20.0dB~+10.0dB (0.5dB単位)  | 0dB          |
|                | SURROUND L [■■■.■ dB] | -20.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | SURROUND R [■■■.■ dB] | -20.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | SUR BACK [■■■.■ dB]   | -20.0dB~+10.0dB (0.5dB単位)  | 0dB          |
|                | SUR BACK L [■■■.■ dB] | -20.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | SUR BACK R [■■■.■ dB] | -20.0dB~+10.0dB(0.5dB単位)   | 0dB          |
|                | SUB WOOFER [■■■.■ dB] | -20.0dB~+10.0dB (0.5dB単位)  | 0dB          |
|                | D. RANGE COMP. [■■■]  | OFF、AUTO、STD、MAX   | AUTO         |

| メニュー            | 項目                      | 設定値                                  | 初期値        |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Speaker         | SP PATTERN [■■■■■]      | 2/0~3/4.1                            | 3/4.1      |
| Settings        | FRONT SP [■■■■]         | SMALL、LARGE                          | LARGE      |
|                 | CENTER SP [■■■■]        | SMALL, LARGE                         | LARGE      |
|                 | SURROUND SP [■■■■]      | SMALL、LARGE                          | LARGE      |
|                 | BI-AMP [■■■]            | OFF、ON                               | OFF        |
|                 | FRONT L [               | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | FRONT R [■■■■■■■■]      | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | CENTER [■■■■■■■■]       | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SURROUND L [            | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SURROUND R [            | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SUR BACK [■■■■■■■■]     | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SUR BACK L [■■■■■■■■]   | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SUR BACK R [■■■■■■■■]   | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | SUB WOOFER [            | 1.0m~10.0m(1cm単位)                    | 3.0m       |
|                 | DISTANCE UNIT [■■■■]    | meter、feet                           | meter      |
|                 | FR CROSSOVER* [■■■ Hz]  | 40 Hz~200 Hz(10 Hz単位)                | 120 Hz     |
|                 | CNT CROSSOVER* [■■■ Hz] | 40 Hz~200 Hz(10 Hz単位)                | 120 Hz     |
|                 | SUR CROSSOVER* [■■■ Hz] | 40 Hz~200 Hz(10 Hz単位)                | 120 Hz     |
|                 | CNT A.DOWN MIX [■■■]    | OFF、ON                               | OFF        |
|                 | SP IMPEDANCE [■ ohm]    | 4 ohm、8 ohm                          | 8 ohm      |
| Sur Settings    | SOUND FIELD SELECT?     | Sound Field                          | AFD        |
|                 |                         |                                      | AUTO       |
|                 |                         |                                      |            |
|                 | ENHANCED SUR SELECT?    | PLII、PLIIX、Neo:6 Cinema、Neo:6 Music、 | PLIIx      |
|                 |                         | NEURAL-THX                           |            |
|                 | EFFECT LEVEL [■■■%]     | 50%、80%、100%、150%                    | 100 %      |
| EQ Settings     | FRONT BASS [■■■ dB]     | -10dB~+10dB(1dB単位)                   | 0dB        |
| LQ Octilings    | FRONT TREBLE [          | -10dB~+10dB(1dB单位)                   | 0dB<br>0dB |
|                 | CENTER BASS [■■■ dB]    | -10dB~+10dB(1dB单位)                   | 0dB        |
|                 | CENTER TREBLE [■■■ dB]  | -10dB~+10dB(1dB单位)                   | 0dB<br>0dB |
|                 | SUR/SB BASS [■■■ dB]    | -10dB~+10dB(1dB单位)                   | 0dB<br>0dB |
|                 | SUR/SB TREBLE [■■■ dB]  | -10dB~+10dB(1dB单位)                   | 0dB        |
| Audio Settinas  | D.L.L. [ <b>IIII</b> ]  | OFF、AUTO                             | AUTO       |
| , tadio comingo | A/V SYNC [              | HDMI AUTO、0ms~300ms(10ms単位)          | 0ms        |
|                 | DUAL MONO [             | MAIN/SUB、MAIN、SUB                    | MAIN       |
|                 | DEC. PRIORITY [         | PCM、AUTO                             | AUTO       |
|                 | AUDIO ASSIGN ?          | TOWN 71010                           | 7.010      |
| Video Settinas  | RESOLUTION [            | DIRECT、AUTO、480/576i、480/576p、720p、  | AUTO       |
| acc comings     |                         | 1080i、1080p                          | , 10 10    |
|                 | VIDEO ASSIGN ?          |                                      |            |

<sup>\*</sup>スピーカーが「LARGE」に設定されているときは、この項目は選べません。

| メニュー          | 項目                    | 設定値            | 初期値    |
|---------------|-----------------------|----------------|--------|
| HDMI Settings | CTRL FOR HDMI [■■■]   | OFF、ON         | OFF    |
|               | AUDIO OUT [           | AMP、TV+AMP     | AMP    |
|               | SW LEVEL [■■■ dB]     | 0dB、+10dB、AUTO | AUTO   |
|               | SW LPF [■■■]          | OFF、ON         | OFF    |
|               | SOUND FIELD [■■■■■]   | MANUAL, AUTO   | MANUAL |
|               | H.A.T.S.* [■■■]       | OFF、ON         | ON     |
|               | VIDEO DIRECT [■■■]    | OFF、ON         | OFF    |
| System        | NAME IN ? [■■■■■■■]   |                |        |
| Settings      | RS-232C CONTROL [■■■] | OFF、ON         | ON     |

<sup>\*</sup>H.A.T.S. 機能を有効にするには、「CTRL FOR HDMI」で「ON」を選んでください。

## 表示を切り換えるには

表示を切り換えて、サウンドフィールドなどの設定を 確認できます。

- **1** AMP を押す。 本機の操作ができるようになります。
- 2 情報を確認したい入力を選ぶ。
- **3** DISPLAYをくり返し押す。 DISPLAYを押すたびに、入力→サウンドフィール ド→ストリーム情報→入力名の順に表示が切り換わ ります。

## リモコンを設定して使う

# 本機のリモコンで他機を操 作する

付属のリモコンを使って、他にお使いの機器を操作することができます。

初期設定では、ソニー製の機器が操作できるように設 定されています。

お使いの機器に合わせて設定を変更すると、初期設定では操作できないソニー製機器や他社製の機器を操作することができます(81ページ)。

## 接続した機器を操作する

- **1** 操作したい接続機器の入力切り換え用ボタンを押す。
- **2** 次ページの表で●の付いたボタンを使って、それぞれの機器を操作する。

## 接続機器を操作できる本機のリモコンのボタン

| 選ばれている機能  | 器<br>テレビ | ビデオ | <b>DVD</b><br>レコーダー/ | ブルーレイ<br>ディスク | HDD   | PSX | ビデオ <b>CD</b><br>プレーヤー | BSデジタル/<br>デジタルCS | カセット<br>デッキ | ואט | <b>CD</b><br>プレーヤー/ | ′エ¬_+_ | デジタル<br>メディア |
|---|----------|-----|----------------------|---------------|-------|-----|------------------------|-------------------|-------------|-----|---------------------|--------|--------------|
| ボタン   | 700      | デッキ | プレーヤー                | レコーダー         | レコーダー | 100 | /LD<br>プレーヤー           | チューナー             | (AとB)       | デッキ | MDデッキ               | 71-7-  | ポート<br>機器    |
| AV I/Ů  | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      | •                 |             | •   | •                   |        |              |
| 数字ボタン   | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      | •                 | •           | •   | •                   | •      | •            |
| TV INPUT, WIDE                                    | •        |     |                      |               |       |     |                        |                   |             |     |                     |        |              |
| D.TUNING  |          |     |                      |               |       |     |                        |                   |             |     |                     | •      |              |
| -/  | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      |                   | •           |     | •                   |        |              |
| ENT/MEM   | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | ●a)                    | •                 | •           | •   | •                   |        |              |
| CLEAR   |          |     | •                    | •             | •     | •   |                        | •                 |             |     | •                   |        |              |
| OPTIONS/TOOLS                                     | •        |     | •                    | •             | •     | •   |                        |                   |             |     |                     |        |              |
| DISPLAY   | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      | •                 |             |     | •                   | •      |              |
| RETURN/EXIT                                       | •        |     | •                    | •             | •     | •   | •                      | •                 |             |     |                     |        | •            |
| <b>↑</b> / <b>♦</b> / <b>♦</b> , ⊕, MENU,<br>HOME | •        | •   | •                    | •             | •     | •   |                        | •                 |             |     |                     |        | •            |
| <b> </b> ←  | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      |                   | <b>●</b> b) | •   | •                   |        | •            |
| <b>*</b> ·/· <b>*</b>                             | •        |     | •                    | •             | •     | •   |                        |                   |             |     |                     |        | •            |
| ✓√/TUNING –、 ✓/TUNING +                           | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      |                   | •           | •   | •                   | •      | •            |
| DISK SKIP   |          |     | ●c)                  |               |       |     | <b>●</b> d)            |                   |             |     | •                   |        |              |
| <b>▶</b> , II, ■                                  | •        | •   | •                    | •             | •     | •   | •                      |                   | •           | •   | •                   |        | •            |
| MUTING、<br>MASTER VOL +/-、<br>TV VOL +/-          | •        |     |                      |               |       |     |                        |                   |             |     |                     |        |              |
| PRESET +/-\ TV CH +/-                             | •        | •   | •                    | •             | •     |     | ●a)                    |                   |             |     |                     | •      |              |
| BD/DVD TOP  |          |     |                      |               |       |     |                        |                   |             |     |                     |        |              |
| MENU、BD/DVD<br>MENU                               |          |     | •                    | •             |       | •   |                        |                   |             |     |                     |        |              |
| F1、F2   |          |     | •                    | •             |       |     |                        |                   |             |     | -                   |        |              |


a) LD プレーヤーのみ操作できます。

b) デッキBのみ操作できます。 c) DVD プレーヤーのみ操作できます。

d) ビデオ CD のみ操作できます。

# お使いの機器に合わせてリ モコンコードを設定する

本機につないだ機器を操作できるように本リモコンを設定できます。また、初期設定のままでは操作できないソニー製の機器や他社製の機器も設定できます。例:本体後面のVIDEO 1 IN端子につないだ他社製のビデオデッキを、このリモコンで操作できるように設定するとき



- **1** RM SET UPを押しながら、AV I/少を押す。 RM SET UPが点滅します。
- **2** RM SET UP が点滅している間に、入力切り換え用ボタン(TV を含む)を押して設定したい入力を選ぶ。

たとえば、VIDEO 1 IN端子につないだビデオ デッキを操作したいときは、VIDEO 1を選びま す。

RM SET UPと入力切り換え用ボタンが点灯します。

PHONOやDMPORTなどプログラムできない入力を選んだ場合は、RM SET UPが点滅を続けます。

3 数字ボタンを押して、機器とメーカー別の 対応コードを入力する(コードが複数ある 場合は、そのうちの1つを入力する)。

入力切り換え用ボタンが点灯します。

## 4 ENT/MEM を押す。

有効な対応コードが入力されると、RM SET UPが2回点滅し、設定モードが終了します。 入力切り換え用ボタンも消灯します。

#### 設定操作を途中でやめるときは

手順の途中で、RM SET UPを押します。

## 機器・メーカー別の対応コード

以下の対応コードを使って他社製の機器や、初期設定のままでは操作できないソニー製機器を操作できるように設定します。それぞれの機器が受け付けるリモコン信号はモデルや年式によっても異なりますので、1つの機器に複数のコードが割り当てられている場合もあります。ある1つのコードを使っても設定できない場合は、別のコードを使って設定してみてください。

#### CDプレーヤーの対応コード

| <del></del> |             |
|-------------|-------------|
| メーカー        | コード         |
| SONY        | 101、102、103 |
| DENON       | 104、123     |
| JVC         | 105、106、107 |
| KENWOOD     | 108、109、110 |
| MAGNAVOX    | 111、116     |
| MARANTZ     | 116         |
| ONKYO       | 112、113、114 |
| PANASONIC   | 115         |
| PHILIPS     | 116         |
| PIONEER     | 117         |
| TECHNICS    | 115、118、119 |
| YAMAHA      | 120、121、122 |

#### DATデッキの対応コード

| メーカー    | コード |
|---------|-----|
| SONY    | 203 |
| PIONEER | 219 |

#### MDデッキの対応コード

| メーカー    | コード |  |
|---------|-----|--|
| SONY    | 301 |  |
| DENON   | 302 |  |
| JVC     | 303 |  |
| KENWOOD | 304 |  |

#### ご注意

- テレビの対応コードでは、500番台の番号のみ有効です。
- 対応コードは、各メーカーの最新情報に基づいて決められています。ただし、機器によっては一部またはすべての対応コードに反応しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 操作する機器によっては、本機の特定のボタンが機能しなくなる場合があります。

## カセットデッキの対応コード

| メーカー      | コード             |
|-----------|-----------------|
| SONY      | 201、202         |
| DENON     | 204、205         |
| KENWOOD   | 206、207、208、209 |
| NAKAMICHI | 210             |
| PANASONIC | 216             |
| PHILIPS   | 211、212         |
| PIONEER   | 213、214         |
| TECHNICS  | 215、216         |
| YAMAHA    | 217、218         |

## LDプレーヤーの対応コード

| メーカー    | コード         |
|---------|-------------|
| SONY    | 601、602、603 |
| PIONEER | 606         |

## ビデオCDプレーヤーの対応コード

| メーカー | コード |
|------|-----|
| SONY | 605 |

## ビデオデッキの対応コード

| メーカー           | コート  | ï    |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| SONY           | 701、 | 702、 | 703、 | 704、 | 705、 | 706  |
| AIWA*          | 710、 | 750、 | 757、 | 758  |      |      |
| AKAI           | 707、 | 708、 | 709、 | 759  |      |      |
| BLAUPUNKT      | 740  |      |      |      |      |      |
| EMERSON        | 711、 | 712、 | 713、 | 714、 | 715、 | 716、 |
|                | 750  |      |      |      |      |      |
| FISHER         | 717、 | 718、 | 719、 | 720  |      |      |
| GENERAL        | 721、 | 722、 | 730  |      |      |      |
| ELECTRIC (GE)  |      |      |      |      |      |      |
| GOLDSTAR/LG    | 723、 | 753  |      |      |      |      |
| GRUNDIG        | 724  |      |      |      |      |      |
| HITACHI        | 722、 | 725、 | 729、 | 741  |      |      |
| ITT/NOKIA      | 717  |      |      |      |      |      |
| JVC            | 726、 | 727、 | 728、 | 736  |      |      |
| MAGNAVOX       | 730、 | 731、 | 738  |      |      |      |
| MITSUBISHI/MGA | 732、 | 733、 | 734、 | 735  |      |      |
| NEC            | 736  |      |      |      |      |      |
| PANASONIC      | 729、 | 730、 | 737、 | 738、 | 739、 | 740  |
| PHILIPS        | 729、 | 730、 | 731  |      |      |      |
| PIONEER        | 729  |      |      |      |      |      |
| RCA/PROSCAN    | 722、 | 729、 | 730、 | 731、 | 741、 | 747  |
| SAMSUNG        | 742、 | 743、 | 744、 | 745  |      |      |
| SANYO          | 717、 | 720、 | 746  |      |      |      |
| SHARP          | 748、 | 749  |      |      |      |      |
| TELEFUNKEN     | 751、 | 752  |      |      |      |      |
| TOSHIBA        | 747、 | 756  |      |      |      |      |
| ZENITH         | 754  |      |      |      |      |      |

\*アイワのコードを設定してもアイワ製のビデオデッキを操作できない場合は、ソニーのコードを入力してください。

### DVDプレーヤーの対応コード

| メーカー       | コード         |
|------------|-------------|
| SONY       | 401、402、403 |
| BROKSONIC  | 424         |
| DENON      | 405         |
| HITACHI    | 416         |
| JVC        | 415、423     |
| MITSUBISHI | 419         |
| ORITRON    | 417         |
| PANASONIC  | 406、408、425 |
| PHILIPS    | 407         |
| PIONEER    | 409、410     |
| RCA        | 414         |
| SAMSUNG    | 416、422     |
| TOSHIBA    | 404、421     |
| ZENITH     | 418、420     |

## DVDレコーダーの対応コード

| メーカー       | コード                             |
|------------|---------------------------------|
| SONY       | 401、402、403                     |
| SHARP      | 459、460、461                     |
| HITACHI    | 441、442、443                     |
| JVC        | 444、445、446、447、459、460、<br>461 |
| MITSUBISHI | 448、449                         |
| PANASONIC  | 450、451、452                     |
| PIONEER    | 453、454、455、456、457、458         |
| TOSHIBA    | 462、463、464                     |

## テレビの対応コード

| メーカーコードSONY501、502AIWA501、536、539AKAI503AOC503CENTURION566CORONADO517CURTIS-MATHES503、551、566、567DAYTRON517、566DAEWOO504、505、506、507、515、544FISHER508、545FUNAI548FUJITSU528GOLDSTAR/LG503、512、515、517、534、544、556、568、576、578GRUNDIG511、533、534   |               | •    |      |      |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|
| AIWA 501、536、539  AKAI 503  AOC 503  CENTURION 566  CORONADO 517  CURTIS-MATHES 503、551、566、567  DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | メーカー          | I    | "    |      |      |      |      |
| AKAI 503  AOC 503  CENTURION 566  CORONADO 517  CURTIS-MATHES 503、551、566、567  DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUNITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | SONY          | 501、 | 502  |      |      |      |      |
| AOC 503  CENTURION 566  CORONADO 517  CURTIS-MATHES 503、551、566、567  DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | AIWA          | 501、 | 536、 | 539  |      |      |      |
| CENTURION 566  CORONADO 517  CURTIS-MATHES 503、551、566、567  DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578  | AKAI          | 503  |      |      |      |      |      |
| CORONADO 517  CURTIS-MATHES 503、551、566、567  DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | AOC           | 503  |      |      |      |      |      |
| CURTIS-MATHES         503、551、566、567           DAYTRON         517、566           DAEWOO         504、505、506、507、515、544           FISHER         508、545           FUNAI         548           FUJITSU         528           GOLDSTAR/LG         503、512、515、517、534、544、556、568、576、578 | CENTURION     | 566  |      |      |      |      |      |
| DAYTRON 517、566  DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578  | CORONADO      | 517  |      |      |      |      |      |
| DAEWOO 504、505、506、507、515、544  FISHER 508、545  FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | CURTIS-MATHES | 503、 | 551、 | 566、 | 567  |      |      |
| FISHER 508、545 FUNAI 548 FUJITSU 528 GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578  | DAYTRON       | 517、 | 566  |      |      |      |      |
| FUNAI 548  FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | DAEWOO        | 504、 | 505、 | 506、 | 507、 | 515、 | 544  |
| FUJITSU 528  GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578  | FISHER        | 508、 | 545  |      |      |      |      |
| GOLDSTAR/LG 503、512、515、517、534、544、556、568、576、578   | FUNAI         | 548  |      |      |      |      |      |
| 556、568、576、578   | FUJITSU       | 528  |      |      |      |      |      |
|   | GOLDSTAR/LG   | 503、 | 512、 | 515、 | 517、 | 534、 | 544、 |
| GRUNDIG 511、533、534   |               | 556、 | 568、 | 576、 | 578  |      |      |
|   | GRUNDIG       | 511、 | 533、 | 534  |      |      |      |

| メーカー           | コート  | ž.          |            |            |             |         |
|----------------|------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| HITACHI        | -    |             | 511        | <b>515</b> | 517、        | 510     |
| TITACTII       | 544  |             |            | 313        | 317.        | 319     |
| ITT/NOKIA      | 521. |             | 011        |            |             |         |
| J.C.PENNY      |      | 510、        | 566        |            |             |         |
| JVC            | 516、 |             | 000        |            |             |         |
| KMC            | 517  | 002         |            |            |             |         |
| MAGNVOX        |      | 515.        | 517.       | 518.       | 544、        | 566     |
| MARANTZ        | 527  | 0101        | 0171       | 0.101      | 0111        |         |
| MITSUBISHI/MGA | 503、 | 519、        | 527、       | 544、       | 566、        | 568     |
| NEC            |      |             |            |            | 544、        |         |
|                | 566  |             |            |            |             |         |
| NORDMENDE      | 530、 | 558         |            |            |             |         |
| NOKIA          | 521、 | 522、        | 573、       | 575        |             |         |
| PANASONIC      | 509、 | 524、        | 553、       | 559、       | 572         |         |
| PHILIPS        | 515、 | 518、        | 557、       | 570、       | 571         |         |
| PHILCO         | 503、 | 504、        | 514、       | 517、       | 518         |         |
| PIONEER        | 509、 | 525、        | 526、       | 540、       | 551、        | 555、    |
|                | 579  |             |            |            |             |         |
| PORTLAND       | 503  |             |            |            |             |         |
| QUASAR         | 509、 | 535         |            |            |             |         |
| RADIO SHACK    | 503、 | 510、        | 527、       | 565、       | 567         |         |
| RCA/PROSCAN    | 503、 | 510、        | 523、       | 529、       | 544         |         |
| SAMSUNG        | 503、 |             | 517、       |            |             | 534、    |
|                |      | 556、        | 557、       | 562、       | 563、        | 566、    |
| SAMPO          | 569  |             |            |            |             |         |
| SABA           | 566  | <b>507</b>  | - A-7      | F 40       | 550         |         |
| SANYO          |      | 537、        |            |            |             |         |
| SCOTT          | 508、 |             | 546、       | 560,       | 567         |         |
| SEARS          | 503、 |             | <b>540</b> | F47        | <b>540</b>  |         |
|                | 503、 |             |            |            | 518、        |         |
| SHARP          |      | 535.<br>581 | 550        | 561.       | 565、        | 5//.    |
| SYLVANIA       | 580、 |             | EGG        |            |             |         |
| THOMSON        | 503、 | 537、        | 566        | E 40       |             |         |
| TOSHIBA        |      |             |            |            | <i>EE</i> 1 |         |
| TELEFUNKEN     | 535、 |             |            |            |             | <i></i> |
| TEKNIKA        | 530、 | 537、        | 538、       | 547、       | 549、        | 558     |
| WARDS          | 517、 | 518、        | 567        |            |             |         |
| YORK           | 503、 | 517、        | 566        |            |             |         |
| ZENITH         | 566  | T 40        | F07        |            |             |         |
| GE             | 542、 | 543、        |            | EAA        |             |         |
| LOEWE          | 503、 |             | 510、       | 544        |             |         |
| LOEVVE         | 515、 | 534、        | 556        |            |             |         |

# BSデジタルチューナー/デジタルCSチューナーの対応コード

| メーカー    | コード                             |
|---------|---------------------------------|
| SONY    | 801、802、803、804、824、825、<br>865 |
| AMSTRAD | 845、846                         |
| BskyB   | 862                             |

| メーカー          | コー   | ï    |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| GENERAL       | 866  |      |      |      |      |      |
| ELECTRIC(GE)  |      |      |      |      |      |      |
| GRUNDING      | 859、 | 860  |      |      |      |      |
| HUMAX         | 846、 | 847  |      |      |      |      |
| THOMSON       | 857、 | 861、 | 864、 | 876  |      |      |
| PACE          | 848、 | 849、 | 850、 | 852、 | 862、 | 863、 |
|               | 864  |      |      |      |      |      |
| PANASONIC     | 818、 | 855  |      |      |      |      |
| PHILIPS       | 856、 | 857、 | 858、 | 859、 | 860、 | 864、 |
|               | 874  |      |      |      |      |      |
| NOKIA         | 851、 | 853、 | 854、 | 864  |      |      |
| RCA/PROSCAN   | 866  | 871  |      |      |      |      |
| HITACHI/BITA  | 868  |      |      |      |      |      |
| HUGHES        | 867  |      |      |      |      |      |
| JVC/Echostar/ | 873  |      |      |      |      |      |
| Dish Network  |      |      |      |      |      |      |
| MITSUBISHI    | 872  |      |      |      |      |      |
| SAMSUNG       | 875  |      |      |      |      |      |
| TOSHIBA       | 869、 | 870  |      |      |      |      |

## ブルーレイディスクレコーダーの対応コード

| メーカー      | コード         |
|-----------|-------------|
| SONY      | 310、311、312 |
| PANASONIC | 331、332、333 |
| PIONEER   | 334         |
| SHARP     | 459、460、461 |

## PSXの対応コード

| メーカー | コード         |
|------|-------------|
| SONY | 313、314、315 |

## HDDレコーダーの対応コード

| メーカー | コード         |
|------|-------------|
| SONY | 307、308、309 |


# いくつかの操作を続けて実 行させる

### (マクロ操作)

マクロ機能を使って、いくつかのリモコンコマンドを1つにまとめて連続送信できます。

マクロ操作は、2つ登録することができます (MACRO 1、2)。1つのマクロ操作には、20個まで リモコンコマンドを登録することができます。

## 操作の実行順を登録する



**1** RM SET UP を押しながら、MACRO 1 または MACRO 2 を 1 秒以上押す。

RM SET UPが点滅し、入力切り換え用ボタンの1つが点灯します。

(初期設定ではVIDEO 1が点灯します。)

- **2** 入力切り換え用ボタンを押して、連続した 操作を割り当てたい機器を選ぶ。
- **3** 実行させたい操作のボタンを順番に押して、連続した操作を登録する。

| 押すボタン   | 登録される操作   |
|---|---|
| <b>▶</b> , <b>■</b> , II, <b>▶</b> , <b>⋖</b> , | ボタンの操作を行います。  |
| <b>▶▶</b> I、 <b> </b> ◀◀                        |   |
| 入力切り換え用ボタンを1<br>秒以上押す                           | 入力を切り換えます。  |
| MACRO 1または<br>MACRO 2                           | 1秒の待機時間を設定します。<br>より長い待機時間を設定するには、MACRO 1またはMACRO 2をくり返し押します。 |

手順2で選んだ入力のボタンが2回点滅し、再び点 灯します。

- **4** 他の入力に連続した操作を割り当てたいときは、手順2と3をくり返す。
- **5** RM SET UP を押して、登録を終了する。

#### マクロ操作の登録を途中でやめるには

手順の途中で60秒間何もボタンを押さないと、設定がキャンセルされます。前回登録した設定はそのまま有効です。

#### ご注意

マクロ操作を登録するときは、リモコンの電池は新しいものを使ってください。

#### ちょっと一言

手順1でRM SET UPが5回点滅して設定モードに入れない場合は、リモコンの電池を新しいものに交換してください。

## マクロ機能を使う

¶ AMP を押す。

AMPが点灯し、消灯します。

2 MACRO 1またはMACRO 2を押してマクロを実行する。

マクロ操作が開始され、登録した順にコマンドが実行されます。


コマンドが送信されている間は、AMPが点滅し、 RM SET UPが点灯します。送信が終了すると、 RM SET UPとAMPは消灯します。

#### 登録したマクロを消すには

- **1** RM SET UP を押しながら、MACRO 1 または MACRO 2 を 1 秒以上押す。 RM SET UP がくり返し点滅します。
- **2** RM SET UPを押す。 マクロとして登録された設定が消去されます。

# 本機のリモコンにないリモ コンコードを学習させる

学習機能を使って、付属のリモコンに初期設定では登録されていないコードを学習させることができます。



例:VIDEO 2選択時の数字ボタン1に新しいコマンドを割り当てる場合

**1** RM SET UP を押しながら、THEATER を押す。

RM SET UPが点灯します。

**2** 入力切り換え用ボタン(例では VIDEO 2) を押して、新しいコマンドで操作したい機器を選ぶ。

選んだ入力のボタンが点滅します。 (RM SET UPは点灯したままです。)

**3** SHIFT を押し、新しいコマンドを割り当て る数字ボタン(例では 1 ボタン)を押す。

手順2で選んだ入力のボタンが点灯します。 (RM SET UPは点灯したままです。)

#### ご注意


学習機能を設定するときは、リモコンの電池は新しいものを使ってください。

#### ちょっと一言

- 容量が一杯になったときは、RM SET UP が 10 回点滅したあ とに学習モードから抜けます。
- 手順1でRM SET UPが5回点滅して設定モードに入れない場合は、リモコンの電池を新しいものと交換してください。

- 4 本機のリモコンコード受光部と、学習させたい機器のリモコンの送信部とを向かい合わせる。
- **5** 学習させたい機器のリモコンのボタンを押して、リモコンコードを送信する。

本機のリモコンがコードを受信すると、手順2で 選んだ入力ボタンが消灯します。



RM SET UPが2回点滅して、学習が完了します。 学習に失敗したときは、RM SET UPが5回点滅します。

手順2からもう一度行ってください。

**6** RM SET UP を押して、学習機能を終了する。

#### 学習を途中でやめるには

手順の途中で60秒間何もボタンを押さないと、設定が キャンセルされます。

## 学習させたリモコンコードを使う

学習させたボタンがある入力を選び、学習させたボタンを押します。

#### 学習したリモコンコードを消すときは

- **1** RM SET UP を押しながら、THEATER を押す。
- 2 入力切り換え用ボタン(例ではVIDEO 2)を押して、 設定を消去したい入力を選ぶ。 選んだ入力のボタンが点滅します。 (RM SET UPは点灯したままです。)
- **3** I/心を1秒以上押す。 選んだ入力のボタンが2回の点滅をくり返します。
- **4** SHIFTを押してから学習させたボタン(例では1ボタン)を押し、登録した設定を消去する。 RM SET UPが2回点滅して、消去が完了します。 消去に失敗したときは、RM SET UPが5回点滅します。 手順2からもう一度行ってください。

# リモコンをお買い上げ時の 設定に戻す



**1** MASTER VOL -を押したまま、I/Ů、AV I/Ů の順に押す。

RM SFT UPが3回点滅します。

2 すべてのボタンを離す。

リモコンのすべての設定(登録したデータなど) が消去されます。

#### その他

## 用語集

#### ■ AAC(MPEG-2 AAC)

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。Advanced Audio Coding (アドバンスド・オーディオ・コーディング) の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現できます。

## ■ Component(コンポーネント)映像

映像信号を輝度Yと色差 Pb、Pr の3系統に分けて伝送する映像端子です。DVDビデオやハイビジョン映像などの高画質をより忠実に伝送します。3つの端子はそれぞれ緑、青、赤で色分けされています。

## ■ Composite(コンポジット)映像

映像信号を伝送する最も一般的な映像信号です。輝度 Yと色Cを1つにまとめて伝送します。

## ■ Deep Color

HDMI端子内を通る信号の色深度を高めたビデオ信号です。

従来のHDMI端子では、1ピクセル(画素)で表現可能な色数は24ビット(16,777,216色)でしたが、

Deep Colorに対応した場合、より高い36ビットなどに対応することが可能になります。

多ビット化により色の濃さの階調をより細かく表現できるため、連続した色の変化をなめらかに表すことができます。

## **■** Digital Cinema Sound(DCS)

映画館での迫力あるサウンドをご家庭で楽しむために、ソニーがソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントとの協力により独自に開発した劇場音響再現技術です。DSP(デジタルシグナルプロセッサー)と計測データを結合して開発されたこの「デジタルシネマサウンド」で、ご家庭でも映画製作者が意図した理想的な音場を体感できます。

#### ■ デジタルコンサートホール

「デジタルコンサートホールモード」は、CDなどの2chステレオソースをより豊かな音で楽しめるモードです。5.1chまたは7.1chスピーカーとバーチャルスピーカー技術を利用した立体的な残響や反射音の再現により、音楽ソフトをより臨場感豊かな音で楽しめます。コンサートホールの音場の再現は、実測データを元に、ホールを幾何学的に解析し、反射音や残響音を精密にモデリング。音の強さや周波数特性といった音色的な要素も取り込み、DSP上での演算により残響を再現します。あたかも、コンサートホールの席で音楽

を楽しんでいるような、自然で心地よい響きとともに 音楽を楽しめます。

## ■ D.L.L. (Digital Legato Linear)

低音質の音声を高音質で再生するソニーの独自技術です。古い音源や圧縮された音声では波形にノイズや倍音など帯域外で歪みが生じるため、テンポの乱れや耳障りな音が発生し、音質低下をもたらします。D.L.L.はこのような問題を解消し、映画や音楽の音声品質を向上させます。

## **■** Dolby Digital

ドルビーラボラトリーズ社が開発した、音声デジタル 圧縮技術です。フロント(L/R)、センター、サラウン ド(L/R)、サブウーファーの5.1chで構成され、DVD ビデオの標準音声フォーマットにも採用されています。

## **■** Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plusは従来のドルビーデジタルをさらに高音質・高機能に進化させた音声フォーマットで、HDクオリティの映像にリッチなサラウンドサウンドを提供する柔軟性と効率性を備えています。Dolby Digital Plusの優れたコーディング効率により、映像やその他のサービスのために割り当てるビットレートに影響を与えることなく、最大7.1chの高品質なサラウンド音声を実現することが可能になります。

## **■** Dolby Digital Surround EX

ドルビーラボラトリーズ社が開発した、音響技術です。 Dolby Digitalの5.1ch信号のサラウンド(L/R)に後 方のサラウンドバック(SB)を合成し、再生時に 6.1chで出力されます。特に動きのあるシーンを、よ りダイナミックでリアルな音場で再現します。

## ■ Dolby Pro Logic II

2chステレオで記録された音声を5.1chに変換して再生します。従来のステレオで録音された古い映画も、5.1chの迫力で再現します。

## ■ Dolby Pro Logic IIx

7.1ch (または6.1ch) スピーカー環境のための再生システムです。ドルビーデジタルサラウンドEX作品に加え、通常の5.1chドルビーデジタル作品を7.1ch (または6.1ch) で再生できます。さらに通常のステレオ収録のコンテンツも7.1ch (または6.1ch) で再生できます。

## ■ Dolby Surround(Dolby Pro Logic)

ドルビーラボラトリーズ社が開発した、音声処理技術です。ステレオ2chの中にセンター、サラウンドの音が合成されています。再生時にデコーダーでフロント(L/R) とともに4chサラウンドで出力します。

## **■** Dolby TrueHD

Dolby TrueHDはドルビーラボラトリーズによって開発された次世代光ディスク向けのロスレス(可逆型)オーディオテクノロジーです。Dolby TrueHDはスタジオマスターの高品質な音声データをビット単位の精度まで完全に再現し、96 kHz/24ビットでは最大8ch、192 kHz/24ビットでは最大6chのサラウンド音声をサポートしています。HD映像との組み合わせにより、Dolby TrueHDはこれまで想像できなかったほどのハイクオリティなホームシアター体験を提供します。

#### **■** DSD

スーパーオーディオCDに採用されているフォーマットです。

DSDは現行のCDの64倍の2.8224 MHzサンプリングの1ビットパルス信号を用います。これによりアナログローパスフィルターを通すだけのシンプルなシステムで再生できます。加工段階での情報欠落がなく、原音に近い高音質の録音・再生を実現します。

#### ■ DTS 96/24

高音質再生フォーマットです。DVDビデオでは最高の、サンプリング周波数96 kHz/量子化ビット数24ビットで音を記録します。

再生時のチャンネル数は、ソフトにより変動します。

#### **■ DTS-ES**

サラウンドバックを加えた6.1ch方式で再生します。 全チャンネルを独立して記録する「ディスクリート 6.1」と、ドルビーサラウンドEXと同様、サラウンド バック音声をリアチャンネルに重ねて記録する「マト リックス6.1」の2種類があります。映画のサウンドト ラックを再生するのに適しています。

#### **■ DTS-HD**

従来のDTSデジタルサラウンドを拡張したオーディオフォーマットです。

コアとエクステンションで構成され、コア部はDTSデジタルサラウンドと互換性を持っています。

DTS-HDには、DTS-HD High Resolution Audioと DTS-HD Master Audioの2種類があります。

DTS-HD High Resolution Audioは、最大転送レートが6 Mbpsの非可逆圧縮(Lossy)で、最大96 kHzのサンプリング周波数と最大7.1chに対応します。

DTS-HD Master Audioは、最大転送レートが 24.5 Mbpsの可逆圧縮(Lossless)で、48 kHzまた は96 kHzのサンプリング周波数で最大7.1ch、 192 kHzのサンプリング周波数で最大5.1chに対応し

192 KHZのリフフリフク周波数で最大5. ICNに対応します。

#### ■ DTS Neo:6

2chステレオで記録された音声を7chに変換して再生します。映画用のCINEMAモードと、音楽などのステレオソース用のMUSICモードがあり、再生するソースや好みに応じて選べます。

#### **■ DTSデジタルサラウンド**

DTS社が開発した、映画館向けの音声デジタル圧縮技術です。約4分の1の比較的低い圧縮率で記録し、より高音質で再生します。

# ■ H.A.T.S.(High quality digital Audio Transmission System) for HDMI

H.A.T.S. for HDMIはHDMI伝送の音質を向上させる技術で、対応したスーパーオーディオCDプレーヤーでCDやスーパーオーディオCDを再生するときに動作します。AVアンプのD/Aコンバータが必要とするマスタークロックは、通常はスーパーオーディオCDプレーヤー側の発振器で生成され、AVアンプにHDMI伝送されますが、H.A.T.S. for HDMIがONのときは、AVアンプに内蔵した水晶発振器で生成されます。このためD/A変換後の音楽波形に時間方向の揺らぎが発生せず、みずみずしく音場感豊かな音質が得られます。

## ■ HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

テレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェースです。HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、高画質な映像とデジタル音声を楽しめます。デジタル画像信号の暗号化記述を使用した著作権保護技術であるHDCPにも対応しています。

## **■** High Bitrate Audio

High Bitrateフォーマットで主にブルーレイディスク などに録音される音声フォーマットの圧縮音声フォーマット (DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHDなど)です。

## **■** L.F.E.(Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルやDTSなどで、サブウーファーから 出力される低域効果音のことです。帯域内が20 Hz~ 120 Hzの重低音を補助的に出力することで、音響に 迫力が加わります。

#### ■ Neural-THX

Neural-THXサラウンドは5.1チャンネルやステレオ処理された音声を360度、7.1チャンネルに拡張する次世代サラウンド技術です。これまでのサラウンド技術に比べて、さらにオリジナル音声に忠実で臨場感のある音響を再現します。

Neural-THXサラウンドは、狭い帯域で高音質のマルチチャンネルサラウンド音声の放送を可能にします。また、Neural-THXサラウンドでは、他の再生方式では通常失われてしまう部分の音声も細部まで再現するので、映画や音楽、ゲームの深い味わいや繊細な雰囲気まで実感できます。

音響デザイナーがNeural-THXサラウンド技術を使って作ったソースは、Neural-THXサラウンドを搭載した再生機器でオリジナルに忠実に再生されます。

#### **■** PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。 Pulse Code Modulation(パルス・コード・モジュレーション)の略で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

#### ■TSP(Time Stretched Pulse)信号

TSP信号は、短い時間の中に低域から高域までの広い 帯域にわたる高密度のエネルギーを含む測定信号です。 一般的な室内環境で測定精度を確保するためには、測 定信号のエネルギー量が重要であり、TSPを使うこと で、効果的に測定を行うことができます。

#### x.v.Color

動画色空間「xvYCC」国際規格に対応し、従来より広い色域を再現でき、花の色や複雑に変化する美しい海の色など、自然界の色を鮮やかに再現します。

#### ■インターレース

テレビやモニターの管面にある走査線のうち、まず奇数番目の走査線を1/60秒かけて描き、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線を描いて画面を映し、合わせて1枚の完全な画面を作っていく飛び越し走査のことです。

#### ■クロスオーバー周波数

各スピーカーユニットがカバーする周波数帯域が交差 するポイントの周波数です。

#### ■シネマスタジオEX

「デジタルシネマサウンド」の集大成ともいえるサラウンドモードです。「バーチャル・マルチディメンション」、「スクリーン・デプス・マッチング」、そして「シネマスタジオ・リバーブレーション」の3つの技術でダビングシアターの音を再現します。

仮想スピーカー技術「バーチャル・マルチディメンション」が7.1chまでの実スピーカー環境でマルチサラウンド環境を実現し、最新設備の映画館の音をご家庭のサラウンド環境で再現します。

「スクリーン・デプス・マッチング」は、フロント、センターの前方チャンネルの音に、実際の映画館と同様にスクリーン越しに再生されることによる高域の減衰

と音のふくらみ、距離による音の奥行き感を付加します。

「シネマスタジオ・リバーブレーション」は、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントのダビングスタジオをはじめとする、最新のダビングシアターや録音スタジオの音響を再現します。スタジオの種類によりA/B/Cの3つのモードを選べます。

#### ■プログレッシブ

インターレース (インターレースの項目を参照) 方式 ではなく、すべての走査線を順番通りに描いていく順 次走査のことです。

# 使用上のご注意

#### 設置場所について

電源プラグは容易に手が届く場所にあるコンセントに接続してください。次のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な場所。
- じゅうたんや布団の上。
- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- ほこりの多い所。
- 密閉された所。
- 直射日光が当たる所、湿度が高い所。
- 極端に寒い所。
- テレビやビデオデッキ、カセットデッキから近い所。 (テレビやビデオデッキ、カセットデッキといっしょ に使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、 映像が乱れたりすることがあります。特に室内アン テナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用 をおすすめします。)

#### 使用中の本体の温度上昇について

使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、故障では ありません。

特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの 天板や側板、底板はかなり熱くなります。このような ときは、キャビネットに触れないようにしてください。 火傷などのけがの原因になります。

また、密閉した場所に置いて使用しないでください。 温度上昇を防ぐため、風通しのよい所でお使いくださ い。

#### ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さめな音 でも周囲にはよく通るものです。



窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

#### 本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

# 故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。

それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)へお問い合わせください。

## 音声

| 症状                                | 原因と対応のしかた  |
|-----------------------------------|--|
| どの音源を選んでも音が出ない、ほとんど聞こえない          | <ul> <li>→ スピーカーコードが正しく接続されているか確認する。</li> <li>→ スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。</li> <li>→ 本機と選んだ機器の電源が入っているか確認する。</li> <li>→ MASTER VOLUMEのレベルが一∞dBになっていないか確認する。目安として、-40dB くらいの音量に調節してみてください。</li> <li>→ 本機前面のSPEAKERS (OFF/A/B/A+B) が「OFF」になっていないか確認する (33 ページ)。</li> <li>→ リモコンのMUTINGを押して、消音機能を解除する。</li> <li>→ 入力切り換え用ボタンで正しい入力が選ばれているか確認する。</li> <li>→ ヘッドホンがつながれていないか確認する。</li> <li>→ 小音量でしか聞こえないときはNIGHT MODEが働いていないか確認する (59ページ)。</li> <li>→ 保護回路が働いている。本機の電源を切り、スピーカーの接続にショートがないか確認して、もう1度電源を入れる。</li> </ul> |
| 選んだ機器から音が出ない                      | <ul><li>→ 選んだ機器の音声入力端子に正しく接続されているか確認する。</li><li>→ 接続コードが本機や選んだ機器に正しく接続されているか確認する。</li></ul>  |
| 片方のフロントスピーカーから音が<br>出ない           | <ul> <li>→ ヘッドホンをPHONES端子につなぎ、ヘッドホンから音が聞こえるか確認する。ヘッドホンの片方のチャンネルしか聞こえない場合は、選んだ機器と本機が正しく接続されていません。正しく接続されているか確認してください。両方のチャンネルが聞こえる場合は、フロントスピーカーが正しく接続されていません。正しく接続されているか確認してください。</li> <li>→ モノラル機器を接続しているときは、L/Rの片方の端子のみに接続していないか確認する。この場合は、モノラルーステレオ変換ケーブル(別売)を使ってL/R両方の端子に接続してください。ただし、サウンドフィールド(PRO LOGICなど)を選ぶとセンタースピーカーからは音が出ません。センタースピーカーをつないでいないときは、フロントスピーカー L/Rからのみ音が出ます。</li> </ul>  |
| アナログ2チャンネル入力の音が出<br>ない            | → 選んだ入力に、Inputメニューの「Input Assign」機能を使ってデジタル音声入力を割り当てていないか確認する(56ページ)。  |
| デジタル入力(COAXIAL、<br>OPTICAL)の音が出ない | <ul> <li>→ INPUT MODE機能を使って「Analog」を選んでいないか確認する(55ページ)。</li> <li>→ アナログダイレクト機能を使っていないか確認する。</li> <li>→ 選んだ入力のデジタル音声入力を、Inputメニューの「Input Assign」機能を使って他の入力に割り当てていないか確認する(56ページ)。</li> </ul>   |
| 本機または本機に接続したテレビからでない              | <ul> <li>→ HDMI接続を確認してください。</li> <li>→ HDMI Licensing LLCで認証されたHDMIロゴ付きのケーブルでつないでいるか確認してください。</li> <li>→ 再生機器によっては、機器側で設定が必要な場合があります。各接続機器の取扱説明書もご覧ください。</li> <li>→ 解像度が1125p (1080p) の映像やDeep Colorの映像を視聴するときは、HIGH SPEED対応HDMI端子用の接続ケーブル (HDMI Version 1.3aカテゴリー 2ケーブル)でつないでいるか確認してください。</li> </ul>  |
| 左右の音のバランスが悪い、または<br>逆転している        | <ul><li>→ スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。</li><li>→ Auto Calibrationメニューにあるバランスパラメーターを調節する。</li></ul>   |

| 症状                                     | 原因と対応のしかた   |
|--|---|
| 八厶音またはノイズがひどい                          | <ul> <li>→ スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。</li> <li>→ 接続コードがトランスやモーターから離れているか、テレビや蛍光灯からは少なくとも3 m離れているか確認する。</li> <li>→ テレビを他のオーディオ機器から離して設置する。</li> <li>→ よ SIGNAL GNDが正しく接続されているか確認する(レコードプレーヤーを接続している場合のみ)。</li> </ul>                       |
|  | → プラグや端子が汚れている。アルコールで少し湿した布で拭き取る。   |
|  | <ul> <li>→ シネマスタジオEXモードを選ぶ(49ページ)。</li> <li>→ スピーカーの音量を調節する(66ページ)。</li> <li>→ センタースピーカーが「SMALL」または「LARGE」に正しく設定されているか確認する(66ページ)。</li> </ul>   |
| サラウンドバックスピーカーの音が<br>出ない                | → パッケージにドルビーデジタルサラウンドEXのロゴが記載されていても、ドルビーデジタルサラウンドEXのフラグが書かれていないディスクがあります。   |
| アクティブサブウーファーの音が出<br>ない                 | <ul> <li>→ アクティブサブウーファーが正しく接続されているか確認する。</li> <li>→ スピーカーの電源が入っているか確認する。</li> <li>→ すべてのスピーカーが「LARGE」に設定されているとき、「Neo:6 Cinema」または「Neo:6 Music」が選ばれているとアクティブサブウーファーからは音が出ません。</li> </ul>   |
| サラウンド効果が得られない                          | → サウンドフィールドが働いているか確認する(MOVIEまたはMUSICを押す)。<br>→ サンプリング周波数が88.2 kHz以上の信号では、サウンドフィールドは働きません。   |
| ドルビーデジタルやDTSのマルチ<br>チャンネルの音声が再生されない    | → 再生中のDVDなどが、ドルビーデジタルやDTS形式で録音されているか確認する。<br>→ DVDプレーヤーなどを本機のデジタル入力端子に接続しているときは、接続した機器の<br>音声の出力設定を確認する。  |
| 録音ができない                                | <ul><li>→ 各機器が正しく接続されているか確認する (16ページ)。</li><li>→ 入力切り換え用ボタンで録音したい機器を選ぶ (41ページ)。</li></ul>   |
| MULTI CHANNEL DECODING<br>ランプが青色に点灯しない | <ul> <li>→ 再生機器をデジタル接続し、本機側でその入力を選んでいるか確認する。</li> <li>→ 再生しているソフトなどの入力ソースがマルチチャンネルに対応しているか確認する。</li> <li>→ 再生機器側の設定がマルチチャンネル音声に設定されているか確認する。</li> <li>→ 選んだ入力のデジタル音声入力を、Inputメニューの「Input Assign」機能を使って他の入力に割り当てていないか確認する(56ページ)。</li> </ul> |
| デジタルメディアポートアダプターにつないだ機器から音が出ない         | <ul> <li>→ 本機の音量を確認してください。</li> <li>→ デジタルメディアポートアダプターとプレーヤーが正しく接続されていません。本機の電源を切り、デジタルメディアポートアダプターとプレーヤーをつなぎなおしてください。</li> <li>→ 本機がデジタルメディアポートアダプターとプレーヤーのデバイスに対応しているか確認してください。</li> </ul>  |

# 映像

| 症状                    | 原因と対応のしかた  |
|-----------------------|--|
| テレビ画面に映像が出ない、または      | → 適切な入力を選ぶ (41ページ)。                              |
| 明瞭でない                 | → テレビの入力モードを確認する。                                |
|                       | → テレビをオーディオ機器から離す。                               |
|                       | → 映像入力の割り当てを正しく設定する。                             |
|                       | → 入力信号を本機でアップコンバートしている場合、入力と同じ信号にする(27ページ)。      |
| COMPONENT VIDEO OUTに出 | → 480p以上のコンポーネント信号は受け付けません。480iコンポーネント映像信号を入力    |
| 力している映像が乱れる           | してください。  |
|                       | → 480p以上のコンポーネント信号を出力するときは、COMPONENT VIDEO       |
|                       | MONITOR OUT端子を使い、「Resolution」を「Direct」に設定してください。 |

#### 症状 原因と対応のしかた HDMIに入力しているソースの映像 → ケーブルの接続を確認してください。 が本機に接続したテレビから出な → 再生機器によっては、機器側で設定が必要な場合があります。各接続機器の取扱説明書 い、乱れる、または途切れる もご覧ください。 → Deep Color伝送時に映像/音声を視聴するには、Deep Color対応機器をHIGH SPEED対応HDMI端子用の接続ケーブル(HDMI Version 1.3aカテゴリー 2ケーブル) でつないでいるか確認してください。 → HDMI端子に接続した機器の映像が乱れることがあります。その場合は、HDMI設定の 「Video Direct」を「ON」にしてご使用ください。 → 映像信号が切り換わるときに、HDMI端子に接続した機器の映像や音声が途切れること があります。その場合は、HDMI設定の「Video Direct」を「ON」にしてご使用くだ さい。 HDMI入力を選んでいるときに、映 → HDMI端子に接続した機器や再生するソースによっては、映像が音声より遅れることが 像が音声より遅れる あります。その場合は、HDMI設定の「Video Direct」を「ON」にしてご使用くださ (,) 録画ができない → 各機器が正しく接続されているか確認する(21ページ)。 → 入力切り換え用ボタンで録画したい機器を選ぶ(41ページ)。 GUIが表示されない → GUI MODEを押して、表示窓に「GUI MODE」を表示させる。 → テレビと正しく接続されているか確認する。

## HDMI機器制御

| 症状              | 原因と対応のしかた  |
|-----------------|--|
| HDMI機器制御機能が働かない | → HDMI接続を確認する (21ページ)。   |
|                 | → HDMIメニューで「Control for HDMI」が「ON」に設定されていることを確認する。   |
|                 | → 接続機器がHDMI機器制御機能に対応していることを確認する。   |
|                 | → 接続機器のHDMI機器制御設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。   |
|                 | → HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、電源に不具合があるときは、「"ブラビアリンク"機能を使う」(51ページ)の手順を繰り返す。  |
|                 | → HDMI Aを選んだ後に、HDMI OUTPUTを使ってHDMI Bを選ぶと、しばらくの間  |
|                 | HDMI機器制御機能が正しく働かないことがあります。これはHDMI A端子につないだ機器側で本機がHDMI機器制御機能を備えていることを確認しているためです。しばらく待っても、HDMI機器制御機能が正しく働かない場合は、「"ブラビアリンク"機能を使う」(51ページ)の手順を実行してください。 |
|                 | → HDMI Bが選ばれているときは、HDMI機器制御機能が正しく働きません。  |
|                 |  |
|                 | → テレビがシステムオーディオコントロール機能に対応していることを確認する。   |
|                 | → テレビにシステムオーディオコントロール機能がないときは、HDMIメニューの 「Audio Out」を下記のように設定する。  |
| の両方から音が出ない      | <ul><li>テレビと本機につないだスピーカーから音を聞くときは、「TV+AMP」に設定する。</li><li>本機につないだスピーカーからのみ音を聞くときは、「AMP」に設定する。</li></ul>   |
|                 | → 本機に接続した機器の音声が聞こえない場合   |
|                 | - 本機にHDMI接続した機器を視聴するときは、本機の入力をHDMIに切り換える。<br>- テレビ放送を視聴するときは、テレビのチャンネルを切り換える。  |
|                 | - テレビにつないだ他の機器を視聴したい場合は、テレビを操作して、視聴したい機器<br>または入力を選ぶ。テレビの操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧くだ<br>さい。  |
|                 | → HDMI機器制御機能で、テレビのリモコンを使って接続機器を操作できない場合  |
|                 | - テレビと接続機器によっては、HDMI機器制御の設定が必要な場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。   |
|                 | - 本機の入力をHDMI接続しているものに変えてください。  |
|                 | → 番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが切り換わらない場合   |
|                 | <ul><li>一 つないだテレビがオートジャンルセレクターに対応しているか確認する。</li></ul>  |
|                 | - システムオーディオコントロール機能が有効になっているか確認する。   |
|                 | – いったん本機の電源を切ってから、再度電源を入れる。  |

## リモコン

| 症状          | 原因と対応のしかた  |
|-------------|--|
| リモコンで操作できない | <ul> <li>→ 本体のリモコン受光部に向けて操作する。</li> <li>→ リモコンと本体の間にある障害物を取り除く。</li> <li>→ リモコンの乾電池を交換する。</li> <li>→ 本体とリモコンのコマンドモードが一致しているか確認する(60ページ)。本体とリモコンのコマンドモードが違うと操作できません。</li> <li>→ リモコンで正しい入力を選んだか確認する。</li> <li>→ 他社製の機器を操作できるようにリモコンを設定したときは、その機器のメーカーや年式によっては正しく操作できない場合があります。</li> </ul> |

## エラーメッセージ

本機が正しく動作していないとき、表示窓にメッセージとチェックコードが表示されます。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。以下をご覧になり、表示に合った対応をしてください。2、3度くり返しても正常に戻らないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

| メッセージ     | 原因と対応のしかた                                     |
|-----------|---|
| PROTECTOR | スピーカー出力に異常な電流が流れています。または天板の上がふさがれています。2、3秒後に本 |
|           | 機の電源が自動的に切れます。スピーカーの接続を確認し、再度電源を入れてください。      |

その他のメッセージについては、「自動音場補正の測定後に表示されるメッセージの一覧」(38ページ)、「デジタルメディアポートメッセージ一覧」(43ページ)をご覧ください。

## 本機の設定をリセットするための参照ページ

| リセットするもの | 参照ページ |
|----------|-------|
| すべての設定   | 29ページ |

# 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談く ださい。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により 有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

## 部品の交換について

この製品では、修理のために部品を交換する際に、旧 部品を回収させていただく場合があります。あらかじ めご了承ください。

# ご相談になるときは次のことをお知らせください。

• 型名: TA-DA5400ES

• 故障の状態: できるだけ詳しく

• 購入年月日:

• お買い上げ店:

# 主な仕様

## アンプ部

実用最大出力

ステレオモード:

(8 Ω、JEITA)

150 W + 150 W

 $(4 \Omega, JEITA)$ 

150 W + 150 W

サラウンドモード:

(8 Ω、JEITA)

フロント部: 150 W + 150 W

センター部: 150 W

サラウンド部: 150 W + 150 W サラウンドバック部: 150 W + 150 W

(4 Ω、JEITA)

フロント部: 150 W + 150 W

センター部: 150 W

サラウンド部: 150 W + 150 W

サラウンドバック部: 150 W + 150 W

#### スピーカー適合インピーダンス

フロント、サラウンド、センター、サラウンドバック部: 4  $\Omega$ またはそれ以上

#### 高調波ひずみ率

0.09 %以下 20 Hz~20 kHz (8 Ω負荷) 120 W+120 W

#### 周波数特性

10 Hz~100 kHz ±3 dB (8 Ω時)

#### 入力(アナログ)

MULTI CHANNEL INPUT、SA-CD/CD、MD、DVD、BD、TV、SAT、TAPE、VIDEO

1、2、TUNER:

入力感度: 150 mV

入力インピーダンス:50 kΩ

S/N比:96 dB

(Input short、20 kHz LPF、Aネットワーク)

#### PHONO:

入力感度: 2.5 mV

入力インピーダンス:50 kΩ

S/N比: 86 dB

(Input short、20 kHz LPF、Aネットワー

ク)

#### 入力(デジタル)

DVD、BD、

SA-CD/CD (Coaxial):

入力インピーダンス:75Ω

S/N比:96 dB

(20 kHz LPF、Aネットワーク)

VIDEO 1、2、TV、SAT、TAPE、

MD (OPTICAL):

S/N比:96 dB

(20 kHz LPF、Aネットワーク)

出力

MD (REC OUT).

TAPE (REC OUT).

VIDEO 1 (AUDIO OUT):

出力電圧: 150 mV

出力インピーダンス:1 kΩ

FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/R、SURROUND BACK L/R、SUBWOOFER:

出力電圧:2V

出力インピーダンス:1kΩ

#### ビデオ部

入力/出力

VIDEO: 1 Vp-p 75Ω

COMPONENT VIDEO:ルミナンス(Y)

入力感度/出力電圧: 1 Vp-p 入力/出力インピーダンス: 75 Ω

 $P_B/C_B$ ,  $P_R/C_R$ 

入力感度/出力電圧: 0.7 Vp-p

入力/出力インピーダンス:75 Ω

#### HDMI部

#### 入力/出力(HDMI Repeater block)

640×480p@60 Hz

720×480p@59.94/60 Hz

1280×720p@59.94/60 Hz

1920×1080i@59.94/60 Hz

1920×1080p@59.94/60 Hz

720×576p@50 Hz

1280×720p@50 Hz

1920×1080i@50 Hz

1920×1080p@50 Hz

1920×1080p@24 Hz

#### 電源、その他

電源 AC100 V、50/60 Hz

消費電力 300 W

消費電力(スタンバイモード時)

0.9 W(「Control for HDMI」および 「RS-232C Control」を「OFF」に設定

時)

最大外形寸法

 $430 \times 175 \times 430 \text{ mm}$ 

(幅/高さ/奥行き、最大突起部を含む)

質量 約 17.5 kg

付属品 キャリブレーションマイクロフォン:

ECM-AC1(1) 電源コード(1)

リモートコマンダー: RM-AAL015 (1) リモートコマンダー: RM-AAU038 (1) RM-AAU038用単3形マンガン乾電池 (2) RM-AAL015用単3形マンガン乾電池 (2)

取扱説明書(本書)(1) 接続・設定ガイド(1) GUIメニューリスト(1)

ソニーサービス窓口・ご相談窓口のご案内

(1)保証書(1)安全のために(1)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



- ◆ 待機消費電力 0.9 W
- プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。

本機は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

# 索引

## あ行

イコライザー 70 映像変換機能 27 エフェクトレベル 69,77 オートジャンルセレクター 53 オプションメニュー 40 音声設定 70

## さ行

サラウンド効果を調節する 46,69 自動音場補正機能 33,64,76 シネマスタジオ EX 49 消音機能 42 初期設定 29 スーパーオーディオ CD プレーヤー 17,19,20 スピーカーインピーダンス 31,77 スリープタイマー 58 接続する 映像機器 21 オーディオ機器 16 スピーカー 14 テレビ 15

## た行

デジタルメディアポート 8, 12, 17, 43 デジタル CS チューナー 25 電源コード 29 ドルビーデジタル EX 50

#### な行

入力に名前を付ける 42 入力を選ぶ 41

#### は行

バイアンプ接続 62 ビデオ 26 表示切り換え 78 表示窓 6 ブルーレイディスクレコーダー 22, 24, 41 ヘッドホン 48 補正タイプ 36, 76 ボリューム 5

## ま行

メッセージ エラー 94 自動音場補正 38 デジタルメディアポート 43 メニュー 30, 39, 63

#### ら行

リセット 94 メモリー 29 リモコン 86 リモコン 9-12, 30, 79-86 レベル 70 録音する 59 録画する 60

#### Α

AUDIO OUT 78 Audio Out 73 Audio (Settings) 70 Auto Calibration 33, 64, 76 A.F.D.  $(\Xi - F)$  45 A/V Sync 42, 70, 77

#### В

Bass 5, 70, 77 BI-AMP 66, 77 BS デジタルチューナー 25

#### C

CDプレーヤー 17, 20 Center Mix 66, 77 Control for HDMI 73, 78 Crossover Freq 67, 77

#### D

DCS 49
Decode Priority 71,77
Distance Unit 68,77
DTS Neo:6 (Cinema、Music) 46
Dual Mono 70,77
DVD プレーヤー 22,24
DVD レコーダー 26
D.Range Comp 68,76

#### Ε

Effect Level 69, 77 Enhanced Setup 64 EQ Curve 65 EQ (Settings) 70, 77

#### F

Front Ref Type 65

## G

GUI (Graphical User Interface) 15, 30

## Н

HDMI IN ボタン 5, 29 HDMI OUT ボタン 5, 54 HDMI (Settings) 73, 78 HDMI 端子 8, 21 HDMI ボタン 5

#### ı

Impedance 31, 66, 77 Input Assign 42, 56 INPUT MODE 55

#### L

LARGE 67 L.F.E. (low Frequency Effect) 7

#### M

MOVIE 49 MUSIC 47

### Ν

Neural-THX 46 NIGHT MODE 59

#### Р

Phase Audio 68, 76 Phase Noise 68, 76 PHONES端子 5 PIP (Picture In Picture) 8, 11, 12 PLII 46 PLIIx 46 Position (自動音場補正) 64, 76 PROTECTOR 94

#### Q

Quick Setup 35

#### R

Resolution 71, 77 RS-232C Control 74, 78

#### S

Screen Saver 74 SMALL 67 Sound Field 42 SP Pair Match 65 Speaker Pattern 66, 77 Speaker (Settings) 31, 66, 77 SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 5, 33 Subwoofer Level 73, 78 Subwoofer LPF 73, 78 Sur Settings 77 Surround 46, 69 System (Settings) 78

#### T

Test Tone 67, 76 TONE 5 TONE MODE 5, 29 Treble 5, 70, 77

## ٧

Video (Settings) 71,77 VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN 端子 27

## 数字

2 チャンネル 44 2ch Analog Direct 44 2ch Stereo モード 44 4Ω 32 5.1 チャンネル 13 7.1 チャンネル 13 8Ω 32

## 記号

ሐ SIGNAL GND 端子 20